



Käännetty englanninkielisestä ohjeesta

Fl Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjain, Käyttöohje, Osa 2

Tärkeää tietoa

Tämä käyttöohje on toinen osa kaksiosaisesta käyttöohjeesta lämpöpumpun ohjaimelle. Varmista että sinulla on myös osa 1. Mikäli sinulla ei ole ensimmäistä osaa niin pyydä sitä maahantuojalta.

Nämä käyttöohjeet tarjoavat tärkeää tietoa maalämpöpumpun ohjaimen käytöstä. Nämä ohjeet ovat olennainen osa maalämpöpumppua, ja ne täytyy säilyttää maalämpö-pumpun välittömässä läheisyydessä. Ohjeiden täytyy olla käytettävissä koko maalämpöpumpun käyttöiän aikana. Käyttöohjeet täytyy luovuttaa maalämpöpumpun omistajille tai käyttäjille.

Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät tai säädät maalämpöpumppua. Erityisen tärkeää on lukea turvallisuutta koskeva luku. Noudata aina kaikkia ohjeita täysin, ilman mitään rajoituksia.

On mahdollista, että näissä ohjeissa on kohtia, jotka vaikuttavat epäselviltä. Jos kaipaat apua tai jos jokin ohje on epäselvä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Nämä ohjeet on suunnattu vain henkilöille, joilla on lupa asentaa maalämpöpumppu. Käsittele kaikkia näiden ohjeiden kohtia luottamuksellisesti. Niitä suojaa tekijänoikeudet. Näiden ohjeiden osia ei saa jäljitellä, lähettää, kopioida, tallentaa sähköisissä järjestelmissä tai kääntää osittain tai kokonaan toiseen kieleen ilman valmistajan lupaa.

Merkit



Käyttäjille tarkoitettua tietoa.



Valtuutetuille asentajille tarkoitettua tietoa.

VAARA!

Välitön vaara, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

VAARA!

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolettavaan sähköiskuun.

VAROITUS!

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

OLE VAROVAINEN

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lievään loukkaantumiseen.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

1 HUOM.

Tärkeää tietoa.

ENERGIASÄÄSTÖVINKKI

Ehdotuksia energian, raaka-aineiden ja kulujen säästämiseksi.

- Käyttäjät ja valtuutetut asentajat voivat tehdä muutoksia.
- Valtuutettu asentaja voi tehdä muutoksia, vaatii salasanan.
- Valtuutettu asentaja/huoltoliike voi tehdä muutoksia, vaatii huollon USB-muistin.
- Tehdasasetus, asetusten muuttaminen ei ole mahdollista.
 - Yksittäisen työvaiheen ohjeet.
- 1., 2., 3., ... Numeroidut työvaiheiden ohjeet. Noudata järjestystä.
 - Luettelo.
 - ✓ Työvaiheen edellytys.
 - → Viittaus näiden ohjeiden toiseen kohtaan tai toisiin ohjeisiin.

Sisällysluettelo

TÄRKEÄÄ TIETOA2	
MERKIT2	



TOIMITUSSISÄLTÖ, ASENNUS, SÄHKÖKYTKENNÄT,
ANTUREIDEN ASENNUS, KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
TOIMITUSSISÄLTÖ
Sisäänrakennetun ohjaimen toimitussisältö5
Seinäasenteisen ohjaimen toimitussisältö5
ASENNUS
Sisäänrakennetunohiaimenasennus
Seinäasenteisen ohiaimenasennus
Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkovksiköt, kuluttajat
Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksiköt, ammattilais- (LWP)5
SÄHKÖKYTKENNÄT
Seinäasenteisen ohjaimen rakenne
Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkovksiköt, kuluttajat
Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkovksiköt, ammattilais- (LWP)6
Ohjaimen eri versiot
Piirikortin eri versiot8
Antureiden asennus9
Ulkoanturi9
Käyttövesianturi9
Ulkoinen paluuvesianturi10
KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN10
OHJELMISTOPÄIVITYS 10
KÄYTTÖÖNOTTO 10
KÄYNNISTYSOHJE 12
Talleta käynnistysarvot 13
Palauta käynnistysarvot 13
HÄTÄKÄYTTÖTILA14



VIILENNYSASETUKSET

**	
VIILENNYSASETUKSIEN VALITSEMINEN	
VIILENNYS-TOIMINTATILAN ASETTAMINEN	15
LÄMPÖTILA-ASETUKSET	
ARVOJEN ASETTAMINEN	
ASETUSLÄMPÖTILAAN PERUSTUVA VIILENNYS TAI	
ULKOLÄMPÖTILAAN PERUSTUVA VIILENNYS	17
OTA KÄYTTÖÖN AKTIIVINEN VIILENNYS	

✓✓✓HUOLTOASETUKSET

HUOLTOASETUKSIEN VALITSEMINEN	. 18
TIEDOT	. 18
Lämpötilat	. 18
Tulot	. 19
Lähdöt	19
Käyntiajat	. 20
Käyttötunnit	20
Vikamuisti	.20
Pysähtymistiedot	.20
Toimintatila	21
Energiankäyttö	21
Kalorimetri	. 21
Energiankulutus	.22
Lokitiedot ja niiden vieminen	22
Rakennusautomaatiojärjestelmä (BMS)	.22
Alytoiminnot	23
Hairioloki	23
Invertteri	23
l anatumaloki	.23
ASETUSTEN TEKEMINEN	24
Kayttooikeudet	.24
Huolto-ohjelmat	.24
Lampotilojen asettaminen	24
Kuumakaasun käyttäminen	27
Prioriteettien asettaminen	.27
Jarjesteimaasetusten tekeminen	2/
Tallata käyppistysanyot	31 22
Tallela kayılılışıysarvol	.32
E3-pullippu	22
Sähkövastus	
Invertteri	34
loustoasetukset	35
Hiliainen käynti	.35
Pumpun kävnnistysviive	36
Älvtoiminnot	.36
Älykäs sähköverkko	.36
, Toimintatilat	37
Aseta nosto/vähennys	37
Kytkentäkaaviot, Älykäs sähköverkko	38
KIELEN VALITSEMINEN	38
PÄIVÄMÄÄRÄN IA AIAN ASETTAMINEN	38
	30
Lämnötiloien ja jaksoien asettaminen	39
Valun kuivauksen aloittaminen	10
l opeta valun kuivaus käsin	40
	10
	41
	41
PALAUTA K AYNNISTYSARVOT	. 41
TIEDONKERUU	. 41
VERKKOASETUKSET	. 41
Näytön kontrastin	
muuttaminen	. 41
Internet-palvelin	. 41

Etähallinta	
Kytke etähallinta-toiminto päälle	
Tarkista yhteys	
Yhteysongelmien syyt	
Internet-palvelin	



MONIPUMPPUTOIMINNAN ASETUKSET

PERUSTIEDOT	44
LWP-lämpöpumppujen kytkeminen päälle/pois	44
Hybrox-lämpöpumppujen kytkeminen päälle/pois	44
Yhteysvika	44
Yhteys	45
Lisälämmönlähde	46
Master – lämmitys	46
Slave – käyttöveden tuotto	46
Shunttipiirit	46
Energiamittari	46
VALITSE MONIPUMPPUTOIMINNAN ASETUKSET	46
IP-OSOITTEET	
Verkko-osoitteiden asettaminen	47
ULKOINEN PALUUVESIANTURI	47
MASTER-PUMPUN ASETUKSET	48
Verkosto	48
Etsi Slave-lämpöpumppuja	48
Master-pumpun toimintatila	48
Arvojen asettaminen	48
Huoltovalikko	49

LIITTEET

VIANETSINTÄ / HÄIRIÖVIESTIT	50
Häiriönkuittaus	54
Piirikortin led-valon vilkkuminen	54
TEKNISET TIEDOT	55
Asennus	55
Lähdöt	55
Tulot	55
Kytkennät	55
Liittimet	55
Suojaluokitus	55
Lämpötila-antureiden ominaisuudet	55
Yleistiedot: Sulatusjakso, Ilmasulatus, Menovesitehostus	56
Antureiden mittausalueet	56
ASETUKSET KÄYTTÖÖNOTOSSA	57

Toimitussisältö

i HUOM.

Ohjaimen toiminnan kannalta tärkeimmät anturit (paluu, liuos sisään, kuumakaasu) on asennettu lämpöpumppuun. Ne eivät sisälly lämpöpumpun ohjaimen toimitukseen.

Ohjaimesta on saatavilla kahta erilaista versiota riippuen ohjattavasta lämpöpumpusta.

SISÄÄNRAKENNETUN OHJAIMEN TOIMITUSSISÄLTÖ

Mikäli lämpöpumppu on sisäasennukseen tarkoitettu, on ohjain ja ohjaimen piirilevy sisäänrakennettuna laitteessa. Toimitussisältöön kuuluu tällöin:

- Lämpöpumpun ohjain, Ohjaimen piirilevy liittimineen, näyttö kiertopainikkeella;
- Ulkoanturi (pinta-asenteinen);
- Käyttöohje (kahdessa osassa);
- Pikaohje.
- 1 **HUOM.** Aseta pikaohje lähelle laitetta.

SEINÄASENTEISEN OHJAIMEN TOIMITUSSISÄLTÖ

Mikäli ohjattava lämpöpumppu asennetaan ulos, ei ohjainyksikkö kuulu toimitukseen. Seinälle asennettavan ohjaimen toimitussisältöön kuuluu:

- Seinäasenteinen ohjain, ohjaimen piirilevy liittimineen, näyttö koteloineen, toimintatilan ilmaisin sekä kiertopainike;
- Asennustarvikkeet (ruuvit, tulpat, porausmalli);
- Ulkoanturi (pinta-asenteinen);
- Käyttöohje (kahdessa osassa);
- Pikaohje.

1 HUOM.

Aseta pikaohje lähelle laitetta.

- 1. Tarkista tuote ulkoisten vaurioiden varalta.
- 2. Tarkasta ettei toimituksesta puutu mitään ja ilmoita heti, mikäli jotakin puuttuu.

Asennus

SISÄÄNRAKENNETUN OHJAIMEN ASENNUS

Mikäli lämpöpumppu on sisäasenteinen, on sen ohjaimen piirilevy sisäänrakennettuna.

→ Lämpöpumpun käyttöohje, ohjaimen asennus.

SEINÄASENTEISEN OHJAIMEN ASENNUS

Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksiköt, kuluttajat

→ Seinäasenteisen ohjaimen käyttöohje

Kiinteistö ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksiköt (LWP)

Kaikkia töitä tehdessä:



Noudata paikallisia säädöksiä, määräyksiä ja direktiivejä.



VAROITUS!

Vain valtuutetut asentajat voivat asentaa lämpöpumpun ohjaimen.

1. Sijoita porausmalli siihen kohtaan, johon haluat asentaa ohjaimen.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Varmista ettei seinän sisällä ole johdotuksia. Aseta porausmalli niin, etteivät mahdollisesti piilossa olevat johdot vaurioidu.

≟ HUOM.

Varmista että n. 2 cm vapaata tilaa jää porausmallin molemmille puolille. Näin varmistutaan siitä, että ohjaimen kotelon kiinnitysruuveilla on tarpeeksi tilaa.

 Kiinnitä porausmalli seinään teipillä ja poraa reiät (Ø 6 mm, syvyys ≥ 55 mm).



3. Poista porausmalli ja aseta tulpat reikiin. Jätä ruuvien ja tulppien väliin n. 10 mm rakoa.

يمي

ň

HUOM.

Toimituksessa mukana tulevat tulpat on tarkoitettu muuratulle seinälle.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Varmista että ruuvit ovat tiukasti kiinni.

4. Avaa ohjaimen kotelon kiinnitysruuveja vasemmalta ja oikealta.



- 5. Irrota kotelo ja laita se turvalliseen paikkaan.
- 6. Ripusta ohjain ruuveihin ja kiristä ruuvit.





2 Näkymä edestä

7. Jos sähköistystä ei tehdä heti tämän perään, aseta kotelo takaisin ja kiristä kotelon ruuvit.

Sähkökytkennät

VAARA!

<u>/</u>4

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat suorittaa sähkötöitä. Ennen lämpöpumpun avaamista kytke se irti verkkovirrasta ja estä sen kytkeytyminen takaisin päälle!



VAROITUS!

Huomioi ja noudata sovellettavia EN, VDE ja/tai paikallisia turvallisuussäännöksiä asennuksen ja sähkötöiden aikana. Noudata sähköyhtiön teknisiä kytkentä-vaatimuksia (jos yhtiö vaatii niitä)! Noudata lämpöpumppusi käyttöohjetta asentaessasi sähkökytkentöjä.

→ Lämpöpumpun käyttöohje, Sähkökytkennät, Kytkentä-kaaviot, ja Piirikaaviot.

SEINÄASENTEISEN OHJAIMEN RAKENNE

Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksiköt, kuluttajat

→ Seinäasenteisen ohjaimen käyttöohje

Ilma-vesi-lämpöpumpun ulkoyksiköt, ammatti- (LWP)

- 1. Ellei ohjaimen kotelo ole irrotettu, irrota se.
- → Luku Asennus, Seinäasenteisen ohjaimen asennus, ohjeet 4. – 5.



- 1 Näyttö- ja ohjausyksikkö
- 2 Ohjaimen piirikortti
- 3 LIN-BUS-väyläkaapeli piirikortin ja näytön välillä (johdotettu tehtaalla)
- 4 Tila lisäkortille 2.1
- 5 Liitin (X10 Modbus): väyläkaapeli ulkoyksikölle
- 6 Kannattimen kiinnitysruuvi
- 7 Kaapeliläpiviennit taittuvalla kannattimella
- 8 Kaapelikanavat kansilla (kannet tässä kuvassa paikoillaan)
- 9 TRL-paluuvesianturi (NTC8)
- 10 EVU-siltaus (poistetaan, jos asennetaan potentiovapaa kosketin
- 11 Riviliitin 1~/N/PE/230 V jännitesyötölle
- 12 PWM-ohjausliitäntä kiertopumpulle
- Avaa taittuvan kannattimen kiinnitysruuvia. Vedä kannatinta alaspäin, kunnes voit taittaa sitä ylöspäin. Käännä sitä ylös ja poispäin sivulle.
- 3. Poista kaapelikanavien suojat.
- Liitä väyläohjauksen kaapeli lämpöpumpulle liittimeen X10. Vedä kaapeli alaspäin kaapelikanavan kautta ja ulos läpiviennin läpi.

Käännös englanninkielisestä manuaalista (2.1). Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.muutoksiin.

5. Kytke 230 V:n jännitesyöttö jännitesyötön riviliittimelle.

1 HUOM.

Riviliittimien jousiliittimet ovat enintään 2,5 mm²:n johdoille. Eristä johdon suojus niin, että suojuksen pää sijaitsee kaapelikanavan ja huulitiivisteen välissä.

- Kytke 230 V:n virransyöttö ulkoyksikön riviliittimelle viemällä kaapeli kaapelikanavia pitkin alas ja läpiviennin läpi.
- 7. Kytke kiertopumpun PWM-ohjaus riviliittimelle X10.
- Ilma-vesilämpöpumppujen mukana toimitetaan erillinen paluuvesianturi (TRL) tiivisteineen. Käytä nippusiteitä ja lämmönsiirtopastaa kiinnitettäessä anturi lämpöä johtavaan paluuputkeen. Kytke anturi (NTC8) ohjainkortille piirikaavion mukaan.





- 1 Kytke BUS-väyläkaapeli;
- 2 Aseta kaapelit kaapelikanaviin;
- 3 Liitetty TRL-paluuvesianturi (liittimeen NTC8);
- 4 Kytke 1~/N/PE/230 V jännitesyöttö seinäasenteiselle ohjaimelle ja ulkoyksikölle;
- 5 Kytke PWM-ohjaussignaalin kaapeli kiertopumpulle.
- 9. Asenna tarvittaessa lisää ulkoisia kaapeleita.
- → Lämpöpumpun käyttöohje, kytkentäkaaviot ja piirikaaviot

ຳ HUOM.

Piirikortin tulot ja lähdöt on määritetty ohjaimen kytkentäkaavion mukaisesti. Luettelo on nähtävissä seinäasenteisen ohjaimen kotelon sisäpuolella.



- 10. Aseta kaapelikanavien suojat. Käännä kaapeliläpiviennin kannatin takaisin paikoilleen ja aseta salpa paikoilleen. Kiristä kiinnitysruuvit.
- 11. Aseta kotelo takaisin paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvit sivuilta.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Vedä kaikki kaapelit kaapelikanavaan ohjaimen ulkopuolella ja toteuta tarvittaessa jännityksen poistot.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Väyläkaapeli (BUS) vedetään vähintään 10 cm:n etäisyydelle muista kaapeleista erillisessä kaapelikanavassa.



- 1~/N/PE/230V virransyöttö (riviliittimelle); kaapelin poikkileikkaus enintään 2,5 mm²;
- 2 Muut 230 V:n sisääntulot (sähköyhtiön esto...);
- 3 Anturikaapeloinnit, ml. TRL-paluuvesianturi lämpöpumpulle;
- 4 BUS-väyläohjauksen kaapeli ulkoyksikölle;
- 5 Muut 230 V:n ulostulot (kiertopumput, venttiilit,...);
- 6 PWM-ohjaussignaali kiertopumpulle;
- 7 230 V:n virransyöttö ulkoyksikölle;
- K Kaapelikanavat.



OHJAINTEN ERILAISET VERSIOT

Riippuen lämpöpumpun tyypistä sisältyy toimitukseen yksi näistä ohjaimista:

Versio 1*)

Versio 2*)





^{*)} Versio riippuu lämpöpumpusta

Ohjaimen pohjassa olevien liittimien toiminta:

→ Lämpöpumpun käyttöohje.

PIIRIKORTIN VERSIOT

Riippuen lämpöpumpun tyypistä on ohjain varustettu yhdellä seuraavista piirikorteista:

Piirikortti HZ I/O



- Kiviliun: Kiertopumpun Pvvvi-kytkenta
 Riviliitin (ei ole varustettu / ei käytetä standardiversiossa)
- X8 Riviliitin (ei ole varustettu / ei käytetä standardiversiossa)
- X9 Riviliitin: Analogilähdöt ja -tulot
- X10 Riviliitin: Modbus-kytkentä
- X11 Riviliitin: LIN-Bus-kytkentä (ohjaimelle)



- X1 Riviliitin: Ohjausjännite
- X2 Riviliitin: Sisäiset 230 V:n tulot ja lähdöt
- X3 Riviliitin: 230 V:n lähdöt
- X4 Riviliitin: 230 V:n jako (tasavirta)
- X5 Riviliitin: 230 V:n tulot
- X6 Riviliitin: Säätöventtiilin tai
- kiertopumpun PWM-kytkentä
- X7 Riviliitin: Kiertopumpun PWM-kytkentä
- X8 Riviliitin: Ulkoiset anturitulot
- X9 Riviliitin: Ulkoiset anturitulot
- X10 Riviliitin: Sisäiset anturitulot
- X11 Riviliitin: Analogitulot
- X12 Riviliitin: Analogilähdöt
- X13 Riviliitin: LIN-Bus-kytkentä (ohjaimelle)
- X14 Riviliitin: Modbus-kytkentä

ANTUREIDEN ASENNUS

Ulkoanturi

Ulkoanturi (kotelointiluokka IP 67) on olennainen osa, ja se toimitetaan mukana toimituksessa.

1 HUOM.

Mikäli ulkoanturia ei ole asennettu tai se on rikki, näyttää ohjain ulkolämpötilaksi -5 °C. Tilatiedon ilmaisin muuttuu punaiseksi ja näyttö ilmoittaa häiriöstä.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Asenna ulkoanturi pohjois- tai koillisseinälle niin, ettei se altistu suoralle auringonvalolle. Kaapeliläpiviennin täytyy osoittaa kohti koteloa.

1. Avaa ulkoanturin kotelointi ja sijoita ulkoanturi ≥ 2 metrin korkeudelle maanpinnasta.



- 1 Pikaruuvit
- 2 NTC anturipää 2,2 kΩ 25 °C:ssa
- 3 Vedonpoistimet
- 4 Kotelon tiiviste
- Merkitse kiinnityskohdat kynällä, poraa reiät ja asenna tulpat, mikäli ne ovat tarpeen. Ruuvaa anturin kotelo seinään.

1 HUOM.

Tulpat tai ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

- Löysää kaapeliläpivienti ja johda 2-johtiminen kaapeli (Ø 5 -9,5 mm, poikkileikkaus ≤ 1,5 mm² johdinta kohden, pituus ≤ 50 m) läpiviennin läpi koteloon.
- 4. Kiinnitä johtimiin holkit, aseta ne ulkoanturin vedonpoistimiin ja kiristä vääntömomentilla 0,5 Nm.
- Kiristä läpivienti vääntömomentilla 2,5 Nm ja sulje ulkoanturin kotelointi. Varmista että kotelon tiiviste ja tiivistepinta ovat puhtaat ja että tiiviste on oikealla kohdalla.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Koteloon ei saa jäädä kosteutta. Kuivaa tarvittaessa kotelon sisäosa kauttaaltaan ennen kotelon asennusta. Varmista kotelon tiiveys asentamalla se niin, ettei siihen kohdistu vetoa ja ettei vesi pääse ulkoanturin koteloon missään tilanteessa (esimerkiksi asennusvaiheessa).





Kaikki mitat ovat mm:eissä.

- 1 Kiinnitysreiät (Ø 4,3)
- 2 Kaapeliläpivienti M16 x 1,5
- 3 Kaapeliläpivienti SW 20

Käyttövesianturi

Lämpimän käyttöveden anturi on lisävaruste erilliseen käyttövesivaraajaan. Ainoastaan valmistajan hyväksymiä antureita on lupa käyttää.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Käyttövesivaraaja pitää täyttää ennen anturin kytkemistä ohjaimeen.

Aseta käyttöveden anturi ($\emptyset = 6 \text{ mm}$) puoleen väliin käyttövesivaraajaa ja aina latauskierukan yläpuolelle, ellei näin ole jo tehty tehdasasetuksena.



- 1 Lämmin käyttövesi ulos
- 2 Kylmävesi sisään
- 3 Latauskierukka
- 4 Käyttövesianturi (Ø = 6 mm)
- 5 Käyttövesivaraaja

Ulkoinen paluuvesianturi

Ulkoinen paluuvesianturi (lisävaruste) on tärkeä osa asennusta, mikäli käytetään erotusvaraajaa. Anturin asennus menee seuraavasti:



- 1 Lämmityksen puskurivaraaja (erotus-/hybridi)
- 2 Latauspumppu (lämpöpumppu)
- 3 Lämmitysverkoston kiertopumppu
- 4 Ulkoinen paluuvesianturi ($\emptyset = 6 \text{ mm}$)
- ZUP Latauspumppu
- HUP Verkoston kiertopumppu

Kytke ulkoinen paluuvesianturi varaajasta piirikortin liittimelle.

Käytöstä poistaminen

14

VAROITUS!

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat suorittaa sähkötöitä. Ennen lämpöpumpun avaamista kytke se irti verkkovirrasta ja estä sen kytkeytyminen takaisin päälle!

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon tai palauttaminen vanhempaan suoritetaan ohjaimen USB-liitännän kautta.

- 1. Avaa ohjaimen USB-liitäntä.
- → Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Huoltoasetukset, Perustiedot
- 2. Syötä ohjelmistolla varustettu USB-muisti liittimeen ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Asenna vain sellaisia uusia tai vanhempia ohjelmistoja, joiden kohdalla lukee "valid updates" eli hyväksytyt päivitykset näytön luettelossa.

Käyttöönotto

Kun ohjaimeen syötetään virtaa tai kun se käynnistetään uudelleen, ohjelmisto suorittaa automaattisen testin, jossa ohjelmisto tarkistaa kytketyt lämpöpumpun osat.



Näytössä näkyvät osat riippuvat lämpöpumpun tyypistä. Automaattinen testi (POST = käynnistys) voi kestää 5 minuuttia (aikakatkaisu).

Kun kaikki järjestelmän perusosat on havaittu 5 minuutin kuluessa, järjestelmä on käyttövalmis.

i HUOM.

Jos käynnistystesti epäonnistuu, käynnistyy hätätoimintatila, jos tarvittavat osat on havaittu.

→ sivu 14, Hätätoimintatila

Jos järjestelmä on käyttövalmis, mutta sitä ei ole vielä ohjelmoitu (ensikäynnistys), ensin ilmestyy kielen valinta.

→ Kielen valitseminen: Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Perustiedot

1 HUOM.

Kielen valinta täytyy vahvistaa.



Napsauta sitten navigointinuolta kielivalikossa.

Seuraavaksi saattaa ilmestyä valikko, jossa pitää syöttää kokoonpanokoodi. Tässä tapauksessa syötä ja vahvista kokoonpanokoodi. Jos koodi syötetään, älä vaihda sitä, vain vahvista se.

1 HUOM.

Kokoonpanokoodi on kiinnitettynä pumppuyksikköön tai seinäasenteiseen ohjaimeen.

i HUOM.

Kokoonpanokoodi voidaan myöhemmin lukea valikossa Järjestelmän toimintatila. Se voidaan tarvittaessa vaihtaa kyseisessä valikossa.

→ sivu 21, Järjestelmän toimintatila



Näyttö siirtyy seuraavaksi tähän näkymään:



Kysymys ilmestyy aina, kun ohjaimeen kytketään jännite, jos ohjain ei ole ollut päällä > 20 tuntiin.

Jos päivä ja aika ovat oikein, valitse ja napsauta ☑. Muutoin valitse ☑ ja napsauta, aseta oikea päivä, aika ja aikavyöhyke ja tallenna. Sitten valitse ja napsauta navigointinuolta.

Tämän jälkeen ilmestyy turvallisuuskysymys:



Tämä näyttö ilmestyy kun lämpöpumpun ohjain käynnistetään ensimmäisen kerran tai uudelleen. Tätä näyttöä ei näytetä mikäli lämpöpumppu tai lisälämpö (ZWE1) on ollut päällä yli 10 tuntia.

Lisälämpöä (ZWE) ei käynnistetä, mikäli näyttötekstiä ei hyväksytä ☑.

i HUOM.

llma-vesi-lämpöpumpun kylmäkäynnistyksen aikana ei käytetä lisälämmönlähteitä.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Maalämpöpumppujen osalta täytyy valita, mitä lämmönlähdettä käytetään.



Liuos

Tämä kohta valitaan, jos lämpöpumpussa käytetään normaaliin tapaan veden ja bioetanolin yhdistelmää. Sillä ei ole väliä, käytetäänkö antureita tai pintaantureita. Jos keruupiirissä on lämmönvaihdin:

Vesi И Liuos

Tämä kohta valitaan, jos vettä käytetään lämmönlähteen väliaineena lämmönvaihtimen keruupiirissä ja toisiopuolella liuoksen ja veden seosta.

Vesi И Vesi

Tämä kohta valitaan, jos vettä käytetään lämmönlähteen väliaineena lämmönlähteen keruupiirissä ja toisiopuolella. Vesi-vesi-asetusta varten lämmönlähteen lämpötilan täytyy olla ainakin 7 ℃.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Teho-ohjattuja maalämpöpumppuja, jotka käyttävät kylmäainetta R407C, käytetään vain lämmönvaihtimen toisiopuolella eikä väliaineen ollessa vesi. Näin ollen valikon kohta Vesi/I Vesi ei näy näytössä, kun käytössä on teho-ohjattu maalämpöpumppu, jossa käytetään kylmäainetta R407C.

Lämmönlähteen vähimmäislämpötila (min. lius LT)) säätyy automaattisesti riippuen valitusta nesteestä.

→ sivu 57, Käyttöönoton järjestelmäasetus, min. liuos LT.

1 HUOM:

Jos ei valita lämmönlähdettä, ja kyselyyn vastataan vain liikkumalla kohtaan 📝 ja valitsemalla se, on automaattinen lämmönlähteen valinta Liuos. Lämmönlähteen nesteen muuttaminen jälkikäteen sekä arvon min. liuos LT muuttaminen on vain mahdollista asentajan toimesta.

Jos tämä näkymä ilmestyy:





kytke ohjain irti virransyötöstä, tarkista 3-napainen BUSväyläyhteyden kaapeli ja korjaa, jos havaitset vikoja.

Tämän jälkeen ilmestyy navigointinäkymä.

1 HUOM.

Joidenkin laitteiden osalta kompressori lämpenee alustavasti tässä vaiheessa. Kompressorin lämmitysvaihe sen käynnistyessä ensimmäistä kertaa voi kestää useita tunteja. LWD-sarjan lämpöpumpuissa virtausta seurataan, kun kiertopumppu on käynnissä. Mikäli virtauksessa on ongelmia, lämpöpumppu ei käynnisty, ja häiriöstä tulee ilmoitus. Tarkasta ASD-signaali (virtauskytkin), jos se on ON-tilassa, niin virtaus on liian pieni.

→ sivu 19, Tulot



Niin kauan kuin lämpöpumppua ei ole vielä ohjelmoitu, kuvake GO vilkkuu navigointinäytön oikeassa yläkulmassa.



Liikkumalla ja napauttamalla kuvakkeeseen GO käynnistää käynnistysavustajan. Tämä ohje auttaa tärkeimpien asetusten tekemisessä ohjaimen käyttöönotossa.

Kun käyttöönotto on suoritettu, ei kuvake GO enää näy näytössä.

→ sivu 12, Käynnistysavustaja ja sivu 13, Palauta käynnistysarvot

Jos et halua käyttää käynnistysavustajaa, tee ensin tarvittavat järjestelmäasetukset valikossa Järjestelmäasetukset (\rightarrow ·sivu 27, Järjestelmäasetukset).

Aseta sitten halutut lämpötilat (·→sivu 24, Lämpötilojen asettaminen).

Suorita sitten kaikki muut laitteiston toiminnan kannalta tarpeelliset asetukset.

Käynnistysavustaja

Jos käynnistysavustajaa ei avata navigointinäkymässä vilkkuvan kuvakkeen GO välityksellä, voidaan se tehdä Huoltoasetuksista käsin.



Sinut ohjataan askel kerrallaan useiden valikkojen kautta lämpöpumpun asetusten tekemisessä. Esimerkiksi:



Ohjausasetuksen numeron osalta käänny valmistajan liitäntäkaavioiden puoleen.



Saat lisätietoa käynnistysavustajasta tämän ohjeen vastaavista osioista.

1 HUOM.

Kun käynnistysavustaja on kerran suoritettu, valikon kohta Käynnistysarvojen palautus ilmestyy näyttöön valikon kohdan Käynnistysavustaja sijaan.



KÄYNNISTYSARVOJEN TALLENTAMINEN

Asentajan käyttöoikeuksilla on mahdollista tallentaa käyttöönoton yhteydessä tehdyt asetukset (Käynnistysavustaja). Tämän avulla voit nopeasti ja helposti palauttaa järjestelmän sen alkutilaan.

Tiedot tallentuvat ohjaimen piirikortille.

Lämpöpumppu käynnistyy

: 00:02 Käynnistysviive

KÄYNNISTYSARVOJEN PALAUTTAMINEN

Jos lämpöpumppusi käyttöönoton suoritti valtuutettu ammattilainen ja käynnistysarvot on tallennettu, voit käyttää tätä valikon kohtaa käynnistysarvojen palauttamiseen.

Tästä voi olla hyötyä, jos asetuksien muuttaminen on johtanut toimintahäiriöön. Ota huomioon, että kaikkien asetuksien, kuten lämmönsäätökäyrien ja järjestelmäasetuksien arvot palautuvat alkutilaan.

Tällä ei ole vaikutusta ohjelmoituihin käynnistysaikoihin.



Hätätoimintatila

Hätätoimintatilassa toimivat lämmitys, käyttöveden tuotto, jäätymisenestotoiminto sekä valun kuivaustoiminto ohjaimen jännitteen kytkemisen ja automaattisen testauksen (käynnistysnäkymä) aikana, vaikka:

- yhtä tai useampaa järjestelmän perusosaa ei havaittu;
- jos vähintään hätätoimintatilan toimimiseen tarvittavat järjestelmän osat havaittiin.

Hätätoimintatila käynnistyy automaattisesti.

i HUOM.

Niiden ohjaimien osalta, joille täytyy syöttää kokoonpanokoodi käyttöönoton aikana, hätätoimintatila voi käynnistyä vain, jos kyseinen koodi on syötetty.

Ensin ohjaimen näyttöön ilmestyy tiedonsiirtovirheestä kertova viesti.



Näytössä näkyvän yhteysvian esimerkki.

Siirry navigointinäkymään kääntämällä kiertopainiketta.

Jos hätätoimintatila on käynnissä, näkyvät seuraavat varoitusmerkit perusnäkymässä.



Hätätoimintatilan aikana kompressori on lukittuna. Varmista lämmitys ja käyttöveden tuotto asettamalla Lämmitysasetuksissa päälle asetus Lisälämmönlähde ja Käyttöveden tuotto.

1 HUOM.

Asetuksen Lisälämmönlähde käyttöönotto lisää energiankulutusta.

Hätätoimintatilan aikana ohjelmisto etsii taustalla puuttuvia järjestelmän osia.

Jos ohjelmisto havaitsee puuttuvat osat hätätoimintatilan aikana, järjestelmä käynnistyy uudelleen automaattisesti.

1 HUOM.

Toimintatilojen Lämmitys ja Käyttöveden tuotto osalta täytyy arvot asettaa uudelleen käsin tilasta Lisälämmönlähde tilaan Automaattinen.

Jos kompressoriin tulee toimintahäiriö toiminnan aikana, voidaan tarvittaessa toimintatilat Lämmitys ja Käyttöveden tuotto asettaa tilaan Lisälämmönlähde.

Tämän avulla voidaan varmistaa, että lämmitys ja käyttöveden tuotto toimivat, kunnes kompressorin toimintahäiriö on selvitetty.



₩Viilennysasetukset

Viilennystoimintoa automaattisella vaihdolla lämmityksen ja viilennyksen välillä voidaan käyttää shunttipiirin yhteydessä.

Jos käytetään viilennystoimintoa useampien shunttipiirien yhteydessä, täytyy asentaa laajennus-piirikortti (maksullinen lisävaruste).

Valtuutettu asentaja käynnistää Viilennystoiminnon käyttöönoton aikana.

Pakollinen asetus:



→ sivu 27, Järjestelmäasetus, Shunttipiiri 1

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Mikäli viilennystä varten on asennettu sekoitusventtiili, on välttämätöntä suorittaa Viilennysasetus, muuten saattaa tulla toimintahäiriöitä.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Viilennystoiminnon käyttö edellyttää, että järjestelmään asennetaan kastepisteen anturi. Tämä täytyy asentaa joko sarjaan viilennysanturin kanssa tai käytetään hyppyliittimen tilalla, jos viilennys tapahtuu menopuolella.

1 HUOM.

Viilennystoiminnon menoveden vähimmäislämpötila on 18 °C (tehdasasetus). Tätä arvoa voidaan muuttaa valikosta Lämpötilojen asettaminen valikon kohdasta minimi viilennys meno.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Jos maalämpöpumpussa on sisäänrakennettu pumppuyksikkö, älä aseta menoveden vähimmäislämpötilaa arvoon < 18 °C.

→ sivu 24, Lämpötilojen määrittäminen

Jos viilennystoiminto on käynnistetty, Viilennysasetuksien kuvake 鯊 ilmestyy navigointinäkymään.



VIILENNYSASETUKSIEN VALITSEMINEN

Lämpöpumppu käynni	styy
	Asetukset 1000 Toimintatila Lämpötila + / - Asetusarvot
Va va	likon osa toimintatila johtaa likkoon Viilennystoiminto.
Va joł	likon osa Lämpötila + – ntaa valikkoon Viilennyslämpötila.
Va	likon osa Asetusarvot

johtaa valikkoon Viilennyksen asetusarvot.

VIILENNYS-TOIMINTATILAN ASETTAMINEN



Tämän hetkinen toimintatila on korostettu∙:

Automaattinen

Kytkee viilennystoiminnon päälle, riippuen ulkolämpötilan raja-arvosta tai vakiolämpötilan mukaan (asetuslämpöt.) **Pois päältä** Viilennys on pois päältä.

1 HUOM.

Viilennyksellä on aina alhainen prioriteetti. Esimerkki: Jos käyttövettä täytyy tuottaa, viilennys keskeytyy tai ei käynnisty.



1 HUOM.

Käynnistä automaattitoiminta vain kesäkuukausina tai kytke viilennys pois päältä lämmityskauden aikana huonetermostaatin avulla. Muutoin on mahdollista, että riippuen ulkoanturin sijainnista järjestelmä vaihtaa viilennykseen, jos ulkolämpötila ylittää asetuslämpötilan.

1 HUOM.

Automaattitoiminta tarkoittaa myös sitä, että kesäkuukausina järjestelmä vaihtaa automaattisesti lämmitystilaan tai siihen toimintatilaan, joka on valittu Lämmitysasetuksissa heti, kun ulkolämpötila putoaa alle esiasetetun arvon. Varmistu ettei järjestelmä ala lämmittää kesällä asettamalla lämmitys tilaan Pois.

→ Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Lämmitysasetukset, Lämmitystoiminnon asetukset

ASETUSLÄMPÖTILAT



Viilennys ON ulkoLT

Vaadittava ulkolämpötila käynnistykselle; Viilennystoiminto on käytössä Asetusarvoissa määritellyn keston ajan

 \rightarrow 1. Shuntti asetusarvo

Vaadittava viilennyksen asetusarvo shunttipiirissä 1;

Asetusarvo määrittää käynnistetyn viilennyssekoitusventtiilin ohjausmuuttujan, kun viilennys tapahtuu vakiolämpötilan perusteella. Jos viilennyksen käynnistys asetetaan riippumaan ulkolämpötilasta (asetus AT.), valikon osa UlkoLT 1. Shuntti ilmestyy. Syötä sitten lämpötilaalue Kelvineissä.

Hystereesi viilennys

Viilennyssäätimen hystereesi; Jos laajennus-piirikorttia ei ole asennettu, näkyy vain LWD-pumpuille ja ohjaa automaattista vaihtoa passiivisesta aktiiviseen viilennykseen.



- A Aktiivisen viilennyksen pyyntö tällä lämpötila-alueella
- B Ei pyyntöä aktiiviseen viilennykseen tällä lämpötila-alueella
- C Neutraali alue
- D Shunttipiirin asetuslämpötila
- K Hystereesi Kelvineissä

Viilennyksen paluu Valikon osa Viilennyksen paluu näkyy vain joillekin LWD-pumpuille.

ASETUSARVOT



Ulkolämpötila ylitetty (ulko LT ylitys); Viilennys käynnistyy Automaattisessa toimintatilassa, jos ulkolämpötila ylittyy pidemmän ajan kuin mitä on asetettu ajaksi valikossa Ulkolämpötila ylitetty, tai kerran yli 5 K.

Ulkolämpötila alitettu (ulko LT alitus); Viilennys päättyy Automaattisessa toimintatilassa, jos ulkolämpötila laskee alle Ulkolämpötila alitettu -valikossa asetetun arvon pidemmäksi aikaa kuin ulkolämpötila.

Maks huone LT (enimmäishuonelämpötila); Valikon kohta, joka säätää viilennystä huoneenlämpötilan perusteella riippuen ulkolämpötilasta näkyy vain, jos järjestelmässä on huoneohjain ja vastaavat asetukset on tehty.

→ Käyttöohje RBE – Huoneohjain/anturi

1 HUOM.

Maalämpöpumpuilla viilennys käynnistyy vain, jos keruupiirin tulolämpötila on > 2 °C. Asetuslämpötila määrittää lämpöpumpun menoveden lämpötilan viilennyksen aikana.



ASETUSLÄMPÖTILAAN PERUSTUVA TAI ULKO-LÄMPÖTILASTA RIIPPUVA VIILENNYS

Viilennystoiminto voi käynnistyä ulkolämpötilan perusteella tai asetuslämpötilan perusteella.



Asetuksen vakioLT. perusteella viilennyksen tuottolämpötila edustaa shunttipiirille 1 asetettua asetuslämpötilaa:



- A Lämpötila
- B Aika
- 1 Ulkolämpötila
- 2 VakioLT. (shunttipiirin asetuslämpöt.)

Ulkolämpötilaan perustuva viilennystoiminto



Asetuksen VakioLT. asetuslämpötilat ohitetaan. Sen sijaan asetuslämpötilat lasketaan automaattisesti perustuen ulkolämpötilaan. Laskelma perustuu Kelvineissä syötettyyn arvoon valikon kohdassa Ulko LT ero Shuntti1, mutta sitä rajoittaa alue 1–10 K (säädettävissä 0,5 tarkkuudella).



- A Lämpötila
- B Aika
- 1 Ulkolämpötila
- 2 Shunttipiirin asetuslämpötila
- 3 Asetuslämpötila (= ulkolämpötilaero)

AKTIIVISEN VIILENNYKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

1 HUOM.

Aktiivista viilennystoimintoa voidaan käyttää vain, jos järjestelmää käytetään vastaavan liitäntäkaavion mukaisesti. Muutoin ei voida taata sitä, että aktiivinen viilennystoiminto toimii oikein.

1 HUOM.

Maalämpöpumppujen osalta aktiivinen viilennys on mahdollista vain, jos on asennettu laajennus-piirikortti (maksullinen lisävaruste).

🖞 ΤÄRKEÄÄ TIETOA

Aktiivinen viilennys ei yleensä ole käytössä maalämpöpumpuissa, joissa on sisäänrakennettu passiivinen viilennystoiminto.

Aktiivinen viilennystoiminto on käytettävissä vain, jos ohjaimen ohjelmistoversio on > 3.31.

✓ Huoltoasetukset

ñ HUOM.

Ohjelmisto havaitsee automaattisesti kytketyn lämpöpumpun tyypin. Järjestelmän ja/tai lämpöpumpun tyypin kannalta epäolennaisia asetuksia ei näytetä. Täten jotkut tässä ohjeessa näkyvät asetukset eivät näy käyttäjän ohjaimen näytöllä.

Monissa valikoissa täytyy vierittää näkymää kiertopainikkeen avulla.

ıı́ HUOM.

Jotkin valikkojen kohdat ja arvot ovat vain näkyvissä tai säädettävissä, kun asentaja on kirjautunut. Eri tietojen lukuoikeustasot on merkitty näissä ohjeissa.

sivu 2, Merkit

ñ HUOM.

Joidenkin muuttujien osalta on arvojen säätöalueita. Nämä löytyvät liitteistä.

sivu 57, Käyttöönoton järjestelmäasetukset \rightarrow

VALITSE HUOLTOASETUKSET



Tiedot (Informaatio)



Lämpötilat

i≁ Informaatio		
🕰 Lämpötilat	🙀 i 🔑 Lämpötilat	
🕴 👖 Tilat sisäänmeno	Meno	25.0°C
Tilat ulostulo	🕴 Paluu	20.0°C
👃 Kayntiajat	Paluu asetus	19.0°C
Kayttotunnit	👃 Ulkoinen paluu	20.0°C
Hairioloki	Kuumakaasu	20.0°C
	💽 Ulkolämpötila	21.2°C
	Koko valikko	ei näy tässä.

Meno Haluttu meno Paluu Paluu asetus Ulkoinen paluu Kuumakaasu Ulkolämpötila Keskilämpötila	Menoveden lämpötila lämpöpumpulta Menoveden asetuslämpötila Paluuveden lämpötila lämpöpumpulta Haluttu paluulämpötila Varaajan paluuveden lämpötila Kuumakaasun lämpötila Ulkolämpötila ulkoanturilta Keskimääräinen ulkolämpötila 24 t (Lämmitysraiat-toiminnolla)
Käyttövesi Ylempi käyttövesi Käyttövesiasetus	Mitattu käyttöveden lämpötila Varaajaveden ylimmän kerroksen lämpötila Käyttöveden tavoitelämpötila
Liuos sisään Liuos ulos 1. Shunttaus meno	Lämmönlähteestä LP:lle tuleva lämpöt. LP:lta lämmönlähteelle palaava lämpöt. 1. Shunttauspiirin menoveden lämpöt.
1. Shunttaus asetus Huonelämpötila	1. Shunttauspiirin menoveden haluttu lämpötila Huoneanturin mittaama lämpötila

Riippuen käytettävästä lämpöpumpusta voidaan näiden tietojen lisäksi näyttää viilennys-toiminnon anturitietoja.

menoveden en.lt. Maksimi menovesi Imu VD Imukaasu **VD** lämmitys ylikuumennustav. höyrystimen lt. EVI imupuoli EVi EVi ylikuumennus ylikuum.tavoite EVI kondensaatiolämpöt. Nesteen It. ennen EEV

höyrystyslämpöt. kondensaatiolämpöt. TFL1

TFL2

Alijäähdyt. EEV Kuumakaasuraja Sulatuksen lopetus sulatuksen lopettamiseksi lämmön talteenotto Lämmön talteenoton lämpötila

Menoveden enimmäislämpötila Kompressorin imupuolen lämpötila Höyrystimen imupuolen lämpötila Kompressorin lämpeämislämpöt. Ylikuumennuslämpötila Ylikuumennuksen tavoitelämpötila Höyrystimen lämpöt., ruiskutustekniikka Imulämpötila, kaasun ruiskutustekn. Ylikuumennus, ruiskutustekniikka Ylikuumennuksen tavoitelt., ruisk. Kondensaatiolämpötila Lämmönkeruunesteen lämpötila ennen sähköistä säätöventtiiliä (lämmitvspuoli) Höyrystyslämpötila Kondensaatiolämpötila Lämmönkeruunesteen lämpötila sähköisen säätöventtiilin jälkeen (lämmityspuoli) Lämmönkeruunesteen lämpötila sähköisen säätöventtiilin jälkeen (viilennyspuoli) Laskennallinen alijäähdytys sähköisen säätöventtiilin kohdalla Kuumakaasun enimmäislämpötila Höyrystimen tavoitelämpötila



Paine, ruiskutustekniikan paineanturi Sähköyhtiön syöttöjännite (EVU)

on = COPS-lisävaruste otettu käyttöön

Kytkentärasian lämpötila

DSH DSH tavoite Kuumakaasun ylikuum. lämpötila Kuumakaasun ylikuumennuksen tavoitelämpötila EVI paine

Invertteri

L

jännite COPS

Tulot

i≁Informaatio		i <u>Informaati</u> Lämpötilat
Lämpötilat	i≁ Tilat sisäänmeno	Tilat sisäänm Tilat ulostulo
Tilat ulostulo	Sulat./Virtaus/Paine On	👃 Kayntiajat
👃 Käyntiajat д Käyttötunnit	Korkeapaine Pois	Häiriöloki
E Häiriöloki	↓ Moottorisuoja On Viilennys päälle Pois	
I	Analog In 21 1.00 V	
K	oko valikko ei näy tässä.	Sulatusventtiili
	www.accenter.com/accenter.com	Vaihtoventtiili
lama valikko naytta	aa, ovatko digitaalitulot	
kaytossa (ON) vai p	OIS RAYLOSIA (OFF).	Käyttä vadan ny
Sulat./Virtaus/Paine	Sulatus, Liuospaine, meno virtaus	Lattialäm num
	Riippuen lämpöpumpusta voi tämä	Lämmöni numr
	tilatieto näyttää:	1 Shuntti auki
	L/W-laitteille	T. Shuntti duki
	Sulatuksen lopetuksen painekytkin:	1 Shuntti kiinni
	On = sulatus lopetettu.	1. Shanca kinin
	LWP, S/W ja W/W laitteille	Puhallus
	Maalampõpumput joissa virtauskytkin	
	asennettu tehtaalla: On = virtaus ok. 5/	
	<i>w-laitteet Waalampopumput Joinin ei</i>	
	ole tentaalla asennettu virtauskytkin-	Liuospumppu/F
	ta, nuospiinin painekytkin voidaan asoptaa: On $-$ liuospiirin paino riittävä	
Lämminy tormostaatti	Käyttöveden termostaatti:	Kompressori
Lammin, termostaatti	On = Käyttöveden pyyntö päällä	Kompressori 1
Ulkoinen ON/OFF	Sähkövhtiön esto	Kompressori 2
	Off = Sähkövhtiön esto päällä	Lkv
Karkaanaina	Korkeapainekytkin	Lisälatauspump
Korkeapaine	Off = korkeapaine ok	Lisälämpö 1
Moottorisuoja	Moottorisuoja	Lisälämpö 2
	On = Moottorin suoja ok.	
	Matalapainekytkin	
Matalapaine	On = paine ok.	
I Ilkoinen anodi	Ulkoisen anodin ohjaus (mahdollinen	Analogilähtä
UKUITET alloui	tietyissä laitteissa)	Analoglianto
Analog In	Analogitulo (esim. virtaus-anturia	kompressorin lä
	varten)	Lämmöniohton
Villennyksen kayn.	ON = viilennys käytössä (ulkoisesta	Lisälat numn tel
Korkeapaineanturi	lähteestä)	kompr. tavoiter
Matalanainoanturi	Korkeapaineanturi	kompr.nop.
Matalapameantun		kompr.en.nop.
Menovesi	Lammityspiirin menovesi	kompr.väh.nop.
Alykäs sähköverkko	1 Sankoyntion estoaika 2 vajaatoimintatila	kiertopump. sig
	2 vajaatoimintatila 3 normaali toimintatila	puhaltimen kier
	4 tehostettu toimintatila	kompr. kier.nop
	\rightarrow sivu 37. Toimintatilat	EVi avautuu
EVU 2	Sähkövhtiön (EVU) lisäsionaali	
	älykkään sähköverkon tilatietoia	Sähköv. aukeaa
Sähkövastuksen turva	Sähkövastuksen ylikuumenemisen	Sähköv. lämm.
	esto	Sähköv. viilen.
	ON = turvatoiminto ok	Liuosp. asetus
	OFF = turvatoiminto on lauennut	Liuosp. nopeus

ähdöt	
J ^L Informaatio	i fo Tilet also dals
Lampotilat Tilat sisäänmeno	BUP Pois
Tilat ulostulo	FUP 1 On Lämmönjohtopumppu On
Käyttötunnit	1.Shuntti auki Pois
T Häiriöloki	Puhallin – VBO On
	Koko valikko ei näy tässä.
Sulatusventtiili	Sulatuspyyntö
/aihtoventtiili	Venttiili/Piirimuutos
	ON = Vaihtoventtiili
	käyttövesiasennossa
Käyttöveden pumppu	Käyttöveden kiertopumppu
_attialäm. pumppu	Lattialämmityksen kiertopumppu
_ämmönj.pumppu	Lämmönjohtopumppu
1. Shuntti auki	1. Shuntti auki
	On = aukeaa / Off = ei toimintoa
l. Shuntti kiinni	1. Shuntti kiinni
	On = aukeaa / Off = ei toimintoa
Puhallus	tiettyjen L/W-laitteiden puhallus ja
	L/W (Koodauksella L2G), toinen vaine
_iuospumppu/Puhallin	Liuospumppu/Puhallin
Kompressori	Lämpöpumpun kompressori(t)
Kompressori 1	Lämpöpumpun kompressori 1
Kompressori 2	Lämpöpumpun kompressori 2
_kv	Käyttövesikiertopumppu päällä/pois
isälatauspumppu	Lisälatauspumppu (liitin (ZUP)
	ZW1-riviliittimelle kytketty lisalampov.
Lisalampo 2	ZW2-riviliittimelle kytketty
	lisalampovastus. Myös hairiolahto: jos
	Jatkuvasti ON=pysyva nairio,
	ON/OFF sekunnin valein, niin
Apologilöhtö	Analogilähtä (virransvättä asim
Analogilanto	Analogilanto (vinansyotto esim.
compressorin lämp	Kompressorin lämpeneminen
ämmöniohton teho	Lämmöniohtonumpun teho %
isälat numn teho	Lisälatauspumpun teho %Kompressorin
compr. tavoitenon	tavoite-pyörimisnopeus Kompressorin
compr. tavoitenop.	sen hetkinen pyörimisn. Kompressorin
komprinop:	enim pyörimisnopeus Kompressorin
kompr.väh.nop.	vähim.pvörimisnopeus Kiertopumpun
kiertopump. sia.	teho %Lämpöpumpun puhaltimen
puhaltimen kier.nop.	kier.nop. Lämpöpumpun kompressorin
kompr. kier.nop.	kier.nop. Höyryruiskutus. avautuu
EVi avautuu	
Sähköv aukeaa	Sähköinen säätöventtiili aukeaa
Sähköv. lämm.	Sähköinen säätöventtiili lämmitvs

Sähköinen säätöventtiili, aukeaa Sähköinen säätöventtiili lämmitys Sähköinen säätöventtiili, viilennys Liuospumpun asetusarvo Liuospumpun sen hetkinen nopeus Lämmönjohtopumpun asetusarvo

Lämmönj.pu.asetus



Lämmönjp.nop. Lisälat.p. asetus Lisälat.p. nop.

Lämmönjohtop. sen hetkinen nopeus Lisälatauspumpun asetusnopeus Lisälatauspumpun sen hetkinen nopeus

Käyntiajat

i <u>Informaatio</u> Tilat sisäänmeno	i
Tilat ulostulo	2 Lämpöpumppu 00:24:02 ZUE1 00:00:00
	Käynnistysviive 00:00:00
Häiriöloki	↓ SSP aika 00:00:00
Pysantymistieto	Kapasiteetti + 00:11:11
	Koko valikko ei näy tässä.
Lämpöpumppu	Lämpöpumppu on ollut käynnissä (aika
	ilmoitettu
	tunnit:minuutit:sekunnit)
1. Lisälämpö	1. Lisälämpö ollut päällä
2. Lisälämpö	2. Lisälämpö ollut päällä
Käynnistysviive	Kompressorin käynnistysviive
Käynnistysesto	Kompressori ei voi käynnistyä tällöin
Lepotila	Aika viimeisestä kompr. pysähdyksestä
Kapasiteetti+	Lämmitystehon lisäys
Kapasiteetti -	Lämmitystehon vähennys
Desinfiointi	Desinfiointi päällä
Käyttövesi esto	Aika jolloin käyttöveden tuotto on
	estettynä
Sähköv.käynnist.	Sähkövastuksen käynnissäoloaika
,	lämmitystilassa
Sähköv.käyn.lkv	Sähkövastuksen käynnissäoloaika
,	käyttöveden tuotossa
Villennys	Viilennyksen käynnissäoloaika
Sulatus	Aika seuraavaan sulatukseen
Kuumak 2 kompr	2 kompressorin sammutus jos
	kuumakaasu kuumenee liikaa

Käyttötunnit



1. Komp käyntiaika 1. Komp käynnistykset Keskim. käyntiaika 2. Komp käyntiaika 2. Komp käynnistykset Keskim. käyntiaika Käyntiaika: 1. Lisäl

Käyntiaika: 2. Lisäl

Käyntiaika: Kompres Käyntiaika: Lämmitys Käyntiaika: Lämminv Käyntiaika:Viilennys

Käyntiaika tunneissa Käynnistyskerrat Keskimääräinen käyntiaika Käyntiaika tunneissa Käynnistyskerrat Keskimääräinen käyntiaika 1. Lisälämmön käyntiaika

2. Lisälämmön käyntiaika

Kompressorin käyntiaika yhteensä Lämmitykseen käytetty aika yhteensä Käyttöveden tuottoon käytetty aika Viilennykseen käytetty käyntiaika

ñ HUOM.

Kompressorit käynnistyvät erikseen, joten eroja käyntiajoissa saattaa olla.

Häiriöloki



791 Häiriökoodi (esimerkissä 791) 14.06.24 Häiriön päivämäärä (esimerkki) 10.37 Häiriön kellonaika

Jos häiriön riville napsautetaan, saadaan näkyviin häiriön tiedot.

 \rightarrow Häiriökoodien tiedot: sivu 50

ĩ HUOM.

ylik.kesk.

Näytössä näkyy korkeintaan viimeiset viisi häiriötä.

Pysähtymistieto



	14.06.24
	Pysähtymisen päivämäärä (esimerkki)
	10:47
	Pysähtymisen kellonaika (esimerkki)
	Lämpö ok Pysähtymistiedon tunnus (tässä esimerkkinä)
Lämpöraia	Lämpöpumpun häiriö
Häiriö	Järjestelmähäiriö
Lisälämpö	Toimintatila lisälämpö
UlkoinOFF	Sähköyhtiön esto käynnistynyt
i-Sulatus	Ilmasulatusjakso
LT Maks	Toiminnon enimmäis-lämpöraja
LT Maks	Toiminnon vähimmäis-lämpöraja
Alaraja	Toiminnon alaraja
Lämpö OK.	Ei lämmitystarvetta
Ulk.en	Ulkoinen energianlähde
Menovesi	Menovesi
matalap.kesk.	Matalapaine-keskeytys
ylik.kesk.	Ylikuumennus-keskeytys



Invert.kesk. Kuumak. ylik. Läm.talt. kesk. Vaihdon kesk. Muu sammut. Invertteri-keskeytys Kuumakaasun ylikuumennus-kesk. Lämmön talteenottimen keskeytys Lämmityksen/käyttöveden vaihto Muu sammutussyy

1 HUOM.

Enintään viisi viimeistä pysähtymistietoa näytetään.

Jos häiriön riville napsautetaan, saadaan näkyviin häiriön tiedot.

Laitetiedot



Koko valikko ei näy tässä.

Lämpöpumpun tyyppi	Lämpöpumpun tyyppi
Lämpöpumpun	Lämmityslaitteen tyyppi
kokoonpanokoodin	Asentajan käyttöoikeudet, kokoon-
tyyppi	panokoodi voidaan muuttaa nap-
	sauttamalla valikon riviä ohjaimessa
Ohjelmistoversio	Ohjaimen ohjelmistoversio
Tarkistus	Prosessoriversion tarkistus
HZ/IO	HZ/IO-versio
Ohjelmistotark. ASB	Ohjelmistotarkistus ASB
Laitteistotark. ASB	Laitteistotarkistus ASB
Invertteriohjelmisto	Invertterin ohjelmistoversio
Invertterilaitteisto	Invertterin laitteistotyyppi
Toimintataso	Toimintataso:
	1 = Kompressori toiminnassa
	2 = Kaksi kompressoria toiminnassa
	3 = Lisälämpö myös toiminnassa
Toimintatila	Sen hetkinen toimintatila:
	Lämmitys, käyttövesi
	sulatus
Kapasiteetti	Tämän hetkinen lämmitysteho
·	invertteriohjatussa
	lämpöpumpussa. Tätä arvoa
	voidaan käyttää asettaessa
	ohivirtausventtiilin asentoa sarjaan
	kytketyssä varaajassa liitäntä-
	kaavion mukaisesti.
Lämmitystarve	Haluttu tehoasetus lämpöpumpun
·	ohjaimelta
Ohjelmistoversio SEC	Invertterin ohjaimen
	ohjelmistoversio
Enimmäisteho SEC	Invertterin ohjaimen enim.teho
Huoneant. ohj.ver.	Huoneanturin ohjelmistoversio
Sulatuspyyntö	Sulatuspyyntö %:eissa
Viime sulatus	Viime sulatuksen aika
Sammutustunnus	Kompressorin sammutuksen tunnus-
	numero

Kuumakaasuylitys Ylikuumennustila Kuumakaasulämpötilan ylitys SSH = imukaasun ylikuumennus DSH = kuumakaasun ylikuumennus

Energiamittari

Energiamittaria voidaan käyttää toimintajaksojen lämpömäärän ja syötetyn energian määrän vertaamiseen laitteiston energiatehokkuuden silmälläpitämiseksi. Jos esimerkiksi kuukauden käyttöjaksolla huomataan huomattavasti korkeampi sähkönkulutus kuin edellisten vuosien kuukausina, on mahdollista, että välissä on tehty ohjaimesta järjestelmän energiatehokkuuden kannalta epäsuotuisia asetuksia. Jos havaitaan merkittäviä poikkeamia, tulee ohjaimen asetukset tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Lisäksi järjestelmän osat tulee tarkistaa niiden oikean toiminnan kannalta.

Energiamittari ei ole kalibroitu mittalaite. Näin ollen sen tuottamaa tietoa ei voida käyttää vuokralaisten laskuttamiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Energiamittarin tuottama tieto ei myöskään sovellu tarkan keskimääräisen vuotuisen lämpökertoimen määrittämiseen.





1 HUOM.

Kerätyt tiedot tallentuvat ohjaimen piirikortille. Valmistaja suosittelee historian viemistä tasaisin väliajoin, sillä viimeiseksi tallentuneet tiedot pyyhkiytyvät ohjaimen vikaantumisen tai vaihtamisen yhteydessä.

→ sivu 22, Historia ja sen vieminen

1 HUOM.

Alavalikon otsikko (①) ilmoittaa sen toimintajakson, jonka käyttäjä haluaa näkyvän. Jos otsikossa ei ole vuotta tai kuukautta, näytetyt tiedot viittaavat kaikkiin toimintajaksoihin ohjaimen asennuksesta laskien.



Jos napsautetaan riviä, saadaan näkyviin lämpöpumpun kompressorin (LP) ja sähkövastuksen (Sähköv.) osuus lämmitysenergian määrästä.

1 HUOM.

Järjestelmän kokoonpanosta riippuen myös viilennyksen ja uima-altaan lämmityksen valikkorivit näkyvät. Jos viilennyksen ja/tai uima-altaan toimintatila oli alun perin käynnistetty kuluvassa kuukaudessa mutta myöhemmin jälleen pysäytetty, kyseinen toimintatila ei enää näy valikkorivinä. Tästä huolimatta tämän toimintatilan energiankulutus sisältyy Yhteensä-kohdan alle. Jos halutaan, että viilennyksen ja/tai uima-altaan valikkorivi näkyy valikossa, on suositeltavaa, ettei järjestelmän kokoonpanoasetusta muuteta vaan asetetaan kyseisen toimintatila pois päältä.

Energiankulutus

Energiankulutustietojen lukeminen suoritetaan samalla tavalla kuin tässä on kuvattu lämpömäärän tietojen lukeminen.

Historia ja sen vieminen

Edellisten vuosien ja kuukausien aikana kerätyt tiedot kaikista toimintajaksoista voidaan tallentaa csv-tiedostona USB-muistille. Ohjaimen piirikortille tallentunut tieto pysyy siellä.



Rakennusautomaatiojärjestelmä (BMS)



1 HUOM.

Tiedot näkyvät vain, jos lämpöpumppu on kytketty rakennusautomaatiojärjestelmään. Tämä vaatii ohjaimen erityisohjelmoinnin maksullisen lisäohjelmiston avulla.

→ Käyttöohje: Alpha connect manuaali



Smart

1 HUOM.

Valikko näkyy vain, jos asentajan käyttöoikeudet ovat käytössä ja jos:

- Valikon kohta Huoneohjain on arvossa Smart
- Smart-määritykset on tehty
 - Sivu 27, Järjestelmäasetusten suorittaminen Huone
 Sivu 36, Älytoiminnot



Koko valikko ei näy tässä.

Lampotila 1-piiri	Lammityksen asetuslampotila
1.shuntti asetusar.	1. Shunttipiirin lämmityksen asetuslt. Käyttöveden tuoton asetuslämpötila
Käyttövesi asetus	
Asetusarvo max.	Älyjärjestelmän korkein asetus- lämpötila
Lattiapiirit	lämmitysverkostossa
Lattiapiirit auki	Avointen lattialämmityspiirien lukumäärä lämmitysverkostossa Patteriventtiilien lukumäärä
Pattereiden Ikm	lämmitysverkostossa
Huonelämpötila	Kylmimmän huoneen lämpötila lämmitysverkostossa
Haluttu huonelämp.	Kylmimmän huoneen asetus- lämpötila
Lattiapiirit SP1	Lattialämmityspiirien lukumäärä 1. Shunttipiirissä
Lattiapiirit auki SP1	Avointen lattialämmityspiirien lukumäärä 1. Shunttipiirissä
Pattereiden Ikm SP1	Patteriventtiilien lukumäärä 1. Shuntti piirissä
Huonelämpötila SP1	Kylmimmän huoneen lämpötila
Haluttu huonelämp.	1. Shunttipiirissä

Infolog - Häiriöloki

1. Shunttipiirissä

<u>1́</u> ниом.

Valikko näkyy vain, jos asentajan käyttöoikeudet ovat käytössä.

Lämpöpumpun toiminnan aikaiset toimintahäiriöt tallentuvat Häiriölokiin. Jokaiselle häiriölle määrittyy aikaleima.

Häiriöluettelossa on enintään 100 tapahtumaa. Uusin häiriö on luettelon ylimpänä. Jos on yli 100 tapahtumaa, vanhin eli viimeisin tapahtuma pyyhkiytyy muistista.



Invertteri

ຳ HUOM.

Valikko näkyy vain, jos asentajan käyttöoikeudet ovat käytössä. Näytössä näkyvä luettelo on vain huollon käyttöön tarkoitettu.

i≁ Informaatio		
🍕 Tuottomonitorointi	i 🔑 Inverter	
BMS	VD RPM CUR	2520 RPM
	TNU Esolt1	2520 RPM
Inverter 🕋	INV Fault2	ŏ
💽 EventLog 🔍 '	VD Drivestate	
	PIC SW VERS	44

Koko valikko ei näy tässä.

Tapahtumaloki - Eventolog

1 HUOM.

Valikko näkyy vain, jos asentajan käyttöoikeudet ovat käytössä.

Lämpöpumpun ja ohjaimen toiminnan aikaiset tapahtumat (esim. asetusmuutokset) kirjautuvat tapahtumalokiin.

i≁ Informaatio	
🍕 Tuottomonitorointi	
BMS	EventLog
omart Infolioo	14.06.24 11:03 Setting changed
T Inverter	 14.06.24 10:59 Setting changed
EventLog	14.06.24 10:42 Error Reset
< '	14.06.24 10:25 Setting changed
	14.06.24 10:19 Setting changed
	Koko valikko ei näv tässä.

Jos napsautetaan riviä, saadaan näkyviin lisätietoja kyseisestä tapahtumasta.

Näytössä näkyvässä tapahtumaluettelossa on enintään 20 tapahtumaa. Uusin häiriö on luettelon ylimpänä. Jos on yli 20 tapahtumaa, vanhin eli viimeisin tapahtuma jää pois luettelosta. Se ei kuitenkaan pyyhkiydy muistista vaan pysyy taulukkotiedostossa. Tämä tiedosto voidaan avata ja lukea Tiedonkeruun avulla.

Käännös englanninkielisestä manuaalista (2.1). Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

[→] Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Huolto --> Asetukset, Tiedonkeruu



ASETUSTEN TEKEMINEN



Kirjaudu sisään



Syötä numerot

Neljänumeroisen numerosarjan syöttökenttä (9445 = asentajaoikeudet)

Valitse ensimmäinen numerokenttä painamalla kiertopainiketta. Aseta oikea arvo kääntämällä painiketta ja lopeta syöttö painamalla painiketta uudelleen.

Siirry seuraavaan kenttään ja toista ensimmäinen kohta.

Lopuksi siirry kohtaan 🗹 ja talleta arvot painamalla kiertopainiketta.

Syöttökentät muuttuvat automaattisesti 0000, ja valinta siirtyy automaattisesti navigointinuoleen. Kirjaudu sisään -kohdassa lukee tämän jälkeen se profiili, jolla ohjaimeen on kirjauduttu.

Kirjaudu sisään

Tämän hetkinen kirjautumisprofiili (tässä: käyttäjä).

l TÄRKEÄÄ TIETOA

Laitekohtaiset väärät asetukset saattavat aiheuttaa vakavaa vahinkoa laitteelle ja sen osille. Täten vain valtuutetuilla asentajilla on oikeus tehdä järjestelmän perusasetuksia asentajaoikeuksilla (salasana 9445), ja luvaton pääsy näihin tärkeisiin asetuksiin on estettävä. Asetusten määrittämisen jälkeen täytyy muistaa kirjautua ulos ohjaimen huoltokoodista ja takaisin käyttäjäkoodille (tallenna koodi 0000).

ñ HUOM.

Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa, mikäli laite vaurioituu väärien asetusten takia.

Jos kiertopainiketta ei ole käytetty kolmeen tuntiin, kirjautuminen siirtyy automaattisesti takaisin tasolle Käyttäjä.

Huolto-ohielmat

 \rightarrow Ohjaimen käyttöohje, Osa 1 Huolto -Asetukset, Huolto-ohjelmat.



Paluurajoitus Paluulämpötilan raja Aseta lämmitysveden paluupuolen enimmäislämpötila.



Paluurajoitus (esimerkissä 40 °C)

Hystereesi: Lämmitys 💩 Lämmityksen hystereesin asettaminen

Aseta isompi hystereesi hyvin reagoiviin lämmitysjärjestelmiin ja pienempi hystereesi vähemmän reagoiviin lämmitysjärjestelm.



- Ei lämmitystarvetta lämpötila-alueella А
- В Tarve lämmitykselle (käynnistysraja) lämpötila-alueella
- С Neutraali alue
- D Paluuveden asetuslämpötila
- Κ Hystereesi Kelvineissä



Hystereesi: käyttövesi 💩 Käyttöveden hystereesi

Käyttöveden tuoton hystereesin asettaminen (negatiivinen hystereesi).

$$C \longrightarrow D$$

- A Ei käyttöveden tuottotarvetta tällä lämpötila-alueella
- B Käyttöveden tuottopyyntö tällä lämpötila-alueella
- C Käyttöveden asetusarvo
- D negatiivinen hystereesi
- Hystereesi: Lämm maks a Paluuarvon enimmäisylitys Arvo kuinka paljon paluuveden lämmityshystereesi voi ylittyä. Mikäli arvo ylittyy, niin kaikki lämmönlähteet sammuvat välittämättä vähimmäis-käyntiajoista. Aseta arvo aina korkeammaksi kuin lämmityshystereesi.
- 2. Komp lämmitysraja and 2. kompressori sallittu ulkolämpöt. Tämä asetus näytetään vain laitteille, joissa on kaksi kompressoria. Aseta alin ulkolämpötila, jossa molemmat kompressorit voivat olla päällä. Tätä asetusarvoa korkeammissa lämpötiloissa toisen kompressorin käynti estetään.

LisLisälämpöraja ZWE 💩 Lisälämpö sallittu ulkolämpötilassa

Ulkolämpötila-asetus, jonka alapuolella lisälämmönlähde voidaan asettaa päälle lämmitystilassa. Tätä asetusarvoa korkeammissa lämpötiloissa lisälämpö pysyy pois päältä. Poikkeus:

Häiriön ilmetessä lisälämpö asetetaan päälle, mikäli lämmön tarvetta on.

Ilmasulatusraja a Ulkolämpötila ilmasulatukselle Asetus määrittää arvon, missä lämpötilassa ilmasulatus on mahdollinen. Asetusarvoa matalammissa ulkolämpötiloissa ilmasulatus ei käynnisty.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Aseta ilmasulatus päälle vain sallituille laitteille.

TDI LT - TDI lämpötila.

Tällä asetuksella määritetään desinfiointilämpötila käyttövedelle.

2. Komp käyttövesiraja 2. kompressorin käyttövesiraja Näytetään vain kahden kompressorin laitteelle. Asetus määrittää menoveden lämpötilan, josta käyttövettä tuotetaan yhdellä kompressorilla. Voidaan optimoida käyntiaikoja ja saavuttaa haluttu käyttöveden lämpötila.

Maks ulko LT 🌡 Enimmäis-ulkolämpötila

Aseta enimmäisulkolämpötila, jossa lämpöpumppu voi käynnistyä. Tätä korkeammissa ulkolämpötiloissa lämpöpumppu ei käynnisty. Lisälämpö ohjataan päälle mikäli lämmitystarvetta on.

Min. ulko LT & Vähimmäis-ulkolämpötila Aseta vähimmäis-ulkolämpötila, jossa lämpöpumppu ei voi käynnistyä. Tätä lämpötilaa matalimmissa ulkolämpötiloissa lämpöpumppu ei käynnisty. Lisälämpö ohjataan päälle, mikäli lämmitystarvetta ilmenee. Min Liuos LT Lämmönlähteen vähimmäis-lämpötila Aseta lämmönlähteen paluun vähimmäis-lämpötila, jossa laite voi toimia.

S/W -pumput: Huoltokoodilla asetettavissa yli -9 °C, kun käytetään liuossekoitusta keruupiirissä.



W/W-pumput: Asetus on tehtävissä vain huoltokoodilla.

min LL lt virtaus max Lämmönlähteen vähimmäislämpötila suurimmalla menovesivirtaamalla

Kuumakaasuraja di Kuumakaasun enimmäis- lämpötila Kuumakaasun enimmäis-lämpötila-arvo lämpöpumpun jäähdytyspiirissä.

Ilmasulatus pois a Lämpötila ilmasulatuksen lopettamiseksi Näytetään vain L/W-laitteille, joissa ilmasulatus on päällä. Asetus höyrystimen lämpötilalle, jossa ilmasulatus loppuu.

→ sivu 56, Yhteenveto: Sulatusjaksot, ilmasulatus, en. menovesi

Yöpudotus pois ulkoLT
Pudotuslämpötilan kytkeytyminen Asetusarvon yläpuolella (yö)pudotuslämpötila otetaan käyttöön. Mikäli ulkolämpötila laskee alle tämän arvon, pudotuslämpötilaohjaus lopetetaan.

Max menovesi 💩 Kompressorilta lähtevän veden enim.lt. Kun tämä arvo ylittyy, niin lämpöpumppu pysäytetään. Tämä koskee kaikkia toimintatiloja!

→ sivu 56, Yhteenveto: Sulatusjaksot, ilmasulatus, en. menovesi

Menov.rajoitus ulkoLT. I Ulkolämpötilan mukaan ohjattu menoveden lämpötila Ulkolämpötilan mukaan ohjattu menoveden enimmäis-lämpötila. Lämpötila jossa enimmäis-menovesi voidaan korottaa.

Tämän asetuksen alapuolella menoveden enimmäislämpötila putoaa lineaarisesti virtauksen rajoituslämpötilaan.

Virtauksen rajoitus.

määritetty menoveden enimmäis-lämp. Tässä enimmäis-menovesi on asetettu -20 °C:n ulkolämpötilaan. Katso lisätietoja kohdasta Menov. rajoitus ulkoLT ja alla oleva kuvaaja.



VL = menovesi AT = Ulkolämpötila



- Hystereesi viilennys 💩 Viilennyspiirin hystereesi Standardiarvo ilma-vesi-pumpuille: 3 K Standardiarvo maalämpöi-pumpuille: 2 K
- Käyttöveden max. LT 👹 Käyttöveden enimmäislämpötila

Tällä arvolla rajoitetaan käyttöveden enimmäis-asetusarvoa.

- PMinimi järjestelmäLT Paluupuolen vähimmäis-asetusarvo Tämä arvo ei ylity käytössä.
 - Sulatuksen lopetuslämpötila
- Sulatus lopetuslt.
- Lämmityspiirin 1 menopuolen
- vähimmäislämpötila
- Tämä arvo ei ylity käytössä. Maksimi lämpötila 1 💩 1. Shunttipiirin jälkeisen

menopuolen enimmäislämpötila Tämä näkyy vain, jos 2. Shunttipiiri on asetettu tilaan Purku tai lämmitys+viilennys. Silloin syöttöpuolen anturi TB2:ssa auttaa rajoittamaan syöttölämpötilaa sekoittimen avulla. Tämä tarkoittaa, että jos TB2 ylittää tässä asetetun arvon, sekoitusventtiili alkaa sulkeutua.

Hystereesi: 2 kompr and 2. Kompressorin käynnistyminen Lyhentää toisen kompressorin mukaan tuloa lämmityksessä. Katso Järjestelmäasetukset.
2. Kompressorin käynnistyminen:



- A Ei lyhennettyä käynnistysrajaa
- B Lyhennetty käynnistysraja
- C Paluuasetus
- D Lämmityksen hystereesi
- E Hystereesi 2. kompressori

läm. talteenotto maks Enimmäis- lämmön talteenotto
 menov. viilennys Menoveden enimmäisviilennys
 Jos lämpötila viilennysanturilla laskee tämän arvon alle
 (riippuen laitteistosta TB1, TB2 tai TRL), viilennys keskeytyy
 (tehdasasetus 18 °C). Samalla näkyvä arvo on vähimmäis-rajaarvo asetettaville viilennyksen lämpötiloille.

Minimi viilennys meno Viilennyksen minimilämpötila 2. kompressori

Mikäli viilennyksen menovesianturilla menoveden lämpötila laskee alle asetetun arvon (mittaus joko TB1, TB2 tai TRL), viilennys keskeytyy (tehdasasetus 18 °C). Sama arvo on myös viilennyksen vähimmäis-asetusarvo, jonka käyttäjä voi asettaa. Yöpudotus LP.

കി

Lämmityksen lämpötilapudotus yöllä verrattuna päiväasetukseen

- Yöpudotus SP1
- ¹ 1. Shunttipiirin lämpötilapudotus yöllä verrattuna päiväasetukseen

Vieritä alas ja hyväksy tai hylkää asetusmuutokset







Koko valikko ei näy tässä.

Kuumakaasun käyttö / lämmön talteenotto

(vain LWP-pumput)

Korkeammat lämpötilat, jopa 75 °C, ovat mahdollisia kuumakaasun käytöllä. Lämpötila ei ole aina taattu. Lämpöpumpun on oltava käynnissä jonkun muun lämmönpyynnön vuoksi.

Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä, jos lämmön talteenoton lämpötila yltää arvoon 80 °C.

Kiertopumppu alkaa pyöriä 30 minuutin välein 30 sekunnin ajan, jos kuumakaasun lämpötila ylittää 85 °C.

OLE VAROVAINEN

Palovammavaara!

Lämmön talteenotossa ja kuumakaasun putkissa voi esiintyä korkeita lämpötiloja, kun kuumakaasu on käytössä. Kosketus voi johtaa palovammoihin. Älä koskaan koske lämmön talteenottoon tai putkistoon käytön aikana tai jälkeen.

Kuumakaasun käyttöasetus on arvossa Kyllä oletuksena. Jos lämmön talteenotto on valittu valikossa Flex Config ***** sivu 35, Flex Config), voidaan lämpötila syöttää.



Tässä voidaan syöttää lämmön talteenoton lämpötila alueella 30–75 ℃.

Jos kuumakaasua ei käytetä, täytyy lämmön talteenotto poistaa käytöstä valikosta Flex Config.

Prioriteettien asettaminen

→ Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Huolto, Asetukset, Prioriteettien määrittäminen

Järjestelmäasetusten asettaminen



! TÄRKEÄÄ TIETOA

Virheelliset asetukset järjestelmälle voivat aiheuttaa vahinkoa koko järjestelmälle.

i HUOM.

Kirjaa ylös asetuspoikkeamat kohtaan Asetukset käyttöönotossa.

→ sivu 57, Asetukset käyttöönotossa

Ulk.ohjaus ON/OFF 💩	Sähköyhtiön eston aikainen toiminta
Ei lisäläm	Toinen lämmönlähde ei voi
	käynnistyä sähköyhtiön eston aikana
Lisäläm ok	Lisälämpö voi kytkeytyä päälle
	sähköyhtiön eston aikana, mikäli se
	on asetettu arvoon Öljy tai Puu.
Huoneanturi 🚳	Huoneanturin asetus
Ei	Huoneanturia ei ole kytketty
RBE	Huoneohjain/anturi (lisävaruste) on
	kytketty
Älyohjaus Smart	Smart-ohjausjärjestelmä
<i>,</i> ,	(lisävaruste) on kytketty
Varaaja 💩	Lämmityksen liittäminen
Lämmityksessä käyte	ttävän varaajan toimintatapa
Puskuri	
	Varaajaan on kytketty ulkoinen
Erotus	paluuvesianturi. Yleensä 4-putki
	KYIKEIIIa.

i HUOM.

Ulkoinen paluuveden anturi (TRLext) tarvitaan Erotus-asetusta varten.



1. Shunttaus 💩 Shunttauspiirin ventt <i>Lataus</i>	1. Shunttauspiirin asetus iilin toiminnan määrittäminen Älä asenna invertteriohjatuille lämpöpumpuille. Sekoitusventtiili hallitsee ulkoisen lämmönlähteen latausta (kuten kattilan)	Käyttövesi 1 🔊 Anturi Termostaatti	Käyttövesi 1 -asetus Lämpimän käyttöveden tuotto käynnistyy tai päättyy varaajan hystereesi-ohjatulla anturilla (tehdasasetus: 2 K) . Lämpimän käyttöveden tuotto käynnistyy tai päättyy varaajan termostaatilla. Ohjaimesta ei voi asettaa lämpötila- asetuksia.
Purku	TB1 B A Kattila B Lämpöpumppu TB1 menoveden anturi (lisävaruste) Sekoitusventtiili toimii lämmönsääti- menä (esim. lattialämmityksessä)	1 HUOM. Liitä ulkoinen tern veden anturin kar mostaatin pitää ol kiinni (signaali on)	nostaatti samaan liittimeen käyttö- nssa (matalajännite). Ulkoisen ter- lla matalajännitteelle. Termostatti) = Käyttöveden tarve muodostuu.
	тві	Käyttövesi 2 员	Käyttöveden kierron asetus
		 → Käyttöveden kierror osasta 1, kohdasta K 	asetuksista voit lukea käyttöohjeen äyttövesi ja Kierto.
Viilennys	T Menoveden anturi (pakollinen) Viilennystoiminnon käynnistys Jos on sekoitusventtiili, se toimii	LVK pois	Käyttöveden latauspumppu: ZIP- lähtö on toiminnassa käyttöveden tuoton aikana ja kytkeytyy pois 0 sekunnin kuluttua käyttöveden
<i>Lämmitys</i> +viilennys	viilennystoiminnon läm.säätimenä Viilennystoiminnon käynnistys (rinnankytkennässä vain Master- pumpun kanssa) Jos on sekoitusventtiili, se toimii viilennys- ja lämmitystoiminnon	 Å HUOM. Jos valikon kohta Käy tehdä valikosta Flex o → sivu 35, Flex config 	tuoton paattymisesta /ttövesi 2 ei näy, täytyy tämä asetus config valikon LÄHTÖ 2 kohdalta.
	lämmönsäätimenä	Käyttövesi 3 员	Käyttövesi 3 -asetus
Ei 1 HUOM. Viilennystä ohjata	Ei venttiilin toimintoa an anturin TB1 välityksellä (anturin	ZUP käytös ZUP ei käyt	20P-liittimeen liitetty pumppu on päällä käyttövettä tuotettaessa. 20P-liittimeen liitetty pumppu ei ole päällä käyttövettä tuotettaessa.
kun liitetään järjes avulla, jos liitetäär	itelmään Paluu tai anturin TRLext nerotusvaraaja.	Käyttövesi asetusarvo	Käyttövesi 4 -asetus Lämpöpumppu pyrkii saavuttamaan käyttävadan asatusarvan
Häiriö 💩 Ei lisäläm	Lisälämmön toimintahäiriö Häiriön sattuessa kytketään päälle liitetyt lisälämmönlähteet vain, jos paluulämpötila laskee alle < 15 °C (jäätymisenesto, vain lämmitys)	Käyttövesi 5 💩 HUP käytös	Käyttövesi 5 -asetus HUP-liittimeen liitetty kiertopumppu (lämmityksen kiertopumppu) on päällä
Lämmitys Lämmint käyttövesi ZWE ok	Käyttövesiasetus Häiriön sattuessa kytketään päälle liitetyt lisälämmönlähteet tarpeen mukaan, (lämmitys + LKV)	HUP ei käyt HUP päällä	HUP-liittimeen liitetty kiertopumppu ei ole päällä käyttövettä tuotettaessa. Kiertopumppu on päällä rinnan käyttöveden tuoton kanssa, jos lämmityspyyntö on välittynyt. Jos lämmitysraja ylittyy, kiertopumppu kytkeytyy pois päältä.



LV+HP Maks Asetetun ajan jälkeen käyttövesituotannoss ollut päällä jo lämmit	Käyttöveden tuoton enimmäisaika + lämpöpumppu voi lisälämpö kytkeytyä päälle sa mutta vain silloin, kun lisälämpö on ystilassa.	Liuospaine/virtaus & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
Sulatusjakso väli 💩 Kunkin laitetyypin aja et löydä sitä sieltä, vo	Kahden sulatusjakson välinen enimmäisaika an voit katsoa laitteen ohjeesta. Mikäli it katsoa:	Virtaus Vaihevahti
 → Sivu 56, Yhteenveto Sulatusjakso ilma Ei Kyllä → Sallitut ajat: Sivu 56, enimmäis- menoves TÄRKEÄÄ TIET Älä aseta ilmasular asettaminen ei ole Sulatusj.ilma max Sulatusj.ilma max 	: Sulatusjaksot, ilmasulatus, enim. men. Ilmasulatusjaksot Ilmasulatusta ei sallita Ilmasulatus sallittu asetetussa Iämpötilassa Yhteenveto: Sulatusjaksot, ilmasulatus, si TOA tusta päälle laitteissa, joissa sen e sallittua. Ilmasulatuksen enimmäisaika	Vaihev + vir ! TÄRKEÄÄ TIE Joissakin laitteissa Näissä tapauksissa arvoon virtaus tai Väärä asetus voi jo rikkoutumiseen. Kompr seuranta
Asetus mahdollinen v Pumpun optimointi d <i>Ei</i>	vain laitteille, joissa ilmasulatus on sallittu Kiertovesipumppu on päällä jatkuvasti, ellei sitä katkaista käsin tai muun asetuksen takia (käyttövesi,), tai jos laite on pois päältä. Asetus on tehokas vain, jos ulkolämpötila > 0 °C. Kiertovesipumput voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Lämmityksen kiertopumput sammutetaan, ellei lämpöpumpulle välity lämmitys- tarvetta kolmeen tuntiin. Tällöin kiertopumput ovat päällä 5 min 30 min välein, kunnes lämpöpumppu vastaanottaa käskyn lämmitystarpees- ta. Mikäli ulkolämpötila ylittää paluu- asetuksen, lämmityksen kiertopumput sammutetaan kokonaan. Kiertopumput kytketään päälle minuutiksi joka 150 min välein jummittumisen estämiseksi.	 → sivu 51, Häiriön nun Kun kompressori käy kaasun muutosta. Mi kompressorin käydes häiriötilaan. TÄRKEÄÄ TIET Aseta kompressori teitä varten. Vaihen asetus tehdasasete Lämm.käyrän säätö UlkoLT VakioLT
I TÄRKEÄÄ TIE Hybridivaraajia liite mää tai kiinteitä pe pumpun optimoin Kirjautuminen Asentaja-luokituksella joihin loppukäyttäjäll	FOA ettäessä osaksi aurinkolämpöjärjestel- olttoaineita käyttäviin järjestelmiin täytyy ati asettaa arvoon Ei. Pääsyoikeus a voidaan tehdä muutoksia asetuksiin, ä ei ole pääsyä.	1. Shuntin säätö 💩 UlkoLT VakioLT Viilennys 🔊 UlkoLT VakioLT

ospaine/virtaus 👼 👼 Ei	Liuospaine / Virtaus Virtaus- tai vaihevahtia ei ole asennettu
Liuospaine	Maalämpöpumpuille; liuospaineen painekytkin on asennettu keruupiirin sisääntuloon.
Virtaus	Vain vesi/vesi laitteille. Virtauskytkin on kytketty.
Vaihevahti	Vaihevahti on kytketty kompressorin sähkönsyöttöön.
Vaihev + vir	Vaihevahti ja virtauskytkin on asennettu.

TOA

on tehtaalla asennettu virtauskytkin. a tulee Liuospaine/virtaus asettaa joko Vaihevahti + virtaus. htaa laitteen toimimattomuuteen tai

Kompressorin seurannan asetus Kompressorin seuranta on pois päältä Kompressorin seuranta päällä. Mikäli kompressorin syötön vaiheet ovat väärinpäin, niin ohjain ilmoittaa häiriöstä.

nero 729

nnistyy, ohjain seuraa kuumaikäli kuumakaasu ei nouse ssä, lämpöpumppu siirtyy

ΤΟΑ

in seuranta päälle vain huoltotoimenpivahdilla varustetuissa laitteissa on tämä ettuna pois päältä.

Lämm.käyrän säätö 💩 UlkoLT VakioLT	Paluuvesikierron käyrän säätö Lämmönsäätökäyrän mukaista lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan mukaan. Lämmönsäätökäyrälle voidaan asettaa vakioarvio, joka ei muutu ulkolämpö- tilan mukaan.
1. Shuntin säätö 💩 UlkoLT	Shunttauspiirin käyrän säätö Lämmönsäätökäyrän mukaista lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan mukaan.
VakioLT	Lämmönsäätökäyrälle voidaan asettaa vakioarvio, joka ei muutu ulkolämpötilan mukaan.
Viilennys 🚳	Viilennysohjaus
UlkoLT	Viilennyslämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan mukaan.
VakioLT	Viilennys ohjautuu vakio- arvon mukaan.

 \rightarrow sivu 17, Viilennys asetuslämpötilan tai ulkolämpötilan mukaan



Valun kuivaus 🚳	Venttiilin toiminta valun kuivauksen aikana
Käytössä vain, jos ulko kytketty (puukattila, a Shuntattu	puolinen lämmönlähde on urinkolämpö ja puskurivaraaja,) Jos shunttaus on asetettu purku- tilaan, niin sitä ohjataan valun kuivausohjelman mukaan.
Ei shuntt.	Mikäli shunttaus on asetettu purkutilaan, niin venttiili on täysin auki valun kuivauksen aikana.
Sähköinen anodi 🛛 💩 💩 Käyttövesivaraajan säł <i>Kyllä</i> Ei	Sähköisen anodin asetus hköinen anodi Varaajassa on sähköinen anodi. Varaajassa ei ole sähköistä anodia.

I. TÄRKEÄÄ TIETOA

Jos laitteessa on sähköinen anodi, niin tämän asetuksen arvo täytyy olla Kyllä. Muuten ei voida varmistaa varaajan korroosion estoa. Anodi tulee kytkeä kyseisen lämpöpumppumallin käyttöohjeen mukaisesti.

Lämmitysrajat Lämmitysrajan käynnistys kyllä/ei Kyllä Lämmitysraja päällä Ei Lämmitysraja pois päältä Mikäli raja asetetaan päälle, niin lämpöpumppu siirtyy automaattisesti kesätilaan ja päinvastoin. Jos lämmitysrajatoiminto on päällä, niin keskilämpötila näytetään kohdassa Huolto-Informaatio-Lämpötilat-osiossa. Samalla lämmityksen valikossa näytetään asetettava arvo, jonka yläpuolella lämmitystä ei enää olen päällä, lämmityksen asetusarvo asetetaan vähimmäisarvoon, ja kiertopumput pysäytetään. Jos keskilämpötila laskee alle asetusarvon, lämmitys jatkuu automaattisesti.

Monipumpputoiminto	Korkeintaan 4 pumppua toimii itsenäi.
Ei	Tehdasasetus jolloin lämpöpumppu
	toimii itsenäisesti.
Master	Monipumpputoiminnassa laite
	asetetaan Master-pumpuksi, jolloin se
	hallitsee lämmityksen ohjausta.
Slave	Monipumpputoiminnassa laite asete-
	taan Slave-pumpuksi jolloin se toimii
	lämmityksessä Master-pumpun alla.
→ sivu 44, Monipumpp	utoiminto

Etähallinta 🔊 Ottaa yhteyden etähallintaan, palvelin Heatpump24.com ja myUplink-sovellus Etähallinta asetetaan päälle Kyllä Ei Etähallinta asetetaan pois päältä

sivu 41, Etähallinta

Pumpun optimointi

Jos pumpun optimointi on edellä asetettu kyllä-tilaan, voidaan tässä asettaa optimointiaika. Jos asetettuna aikana ei lämpöpumpulle välity lämmitystarvetta, niin kiertopumppua käytetään joka 30 min välein 5 min, kunnes lämmitystarve välittyy uudelleen.

virtaus VBO 员

Min sulatusaika

→ sivu 36, Pumpun optimointi Sulatusjakson aika, kahden sulatusjakson välinen vähimmäisaika Valinta on mahdollinen vain L/W-laitteille.

Katso soveltuva aika lämpöpumpun käyttöohjeesta

Kompressorin 2. vaiheen lyhennys Komp. 2. vaih. lyh. Aika ennen kuin kompressorin 2. vaihe käynnistyy. Jos ero paluuvirtauksen asetus- ja mitatun lämpötilan välillä on suurempi kuin asetuksen Hyster. komp. 2. vaih. lyh., silloin kompressorin 2. vaihe käynnistyy tämän ajan kuluttua.

i HUOM.

Kompressori ei voi kytkeytyä päälle enempää kuin kolme kertaa tunnissa. Kolmen käynnistyskerran jälkeen käynnistys lykkääntyy.

Viesti TDI <i>Kyllä</i>		Desinfiointi-toiminnasta annettava häiriöviesti 759
→ sivu 51, Häiri Ei	önumer	ro 759 Häiriöviesti ei välity
Lämmönlähde 💩 💩		Käytetty lämmönlähde Tehdasasetus toimitettaessa ja huoltoa varten
Liuos		Liuos (= toiminta ilman lämmön- vaihdinta). Jos valitaan tämä vaihtoehto, Lämmönlähteen vähim- mäislämpötila asettuu automattisesti.
Vesi/liuos		Vesi/liuos-seos kiertää lämmön- vaihtimen toisiopuolella. Jos valitaan tämä vaihtoehto, Lämmönlähteen vähimmäis-lämpötila asettuu automattisesti.
Vesi		Vesi kiertää lämmönvaihtimen toisiopuolella. Jos valitaan tämä vaihtoehto, Lämmönlähteen vähim- mäislämpötila asettuu automattisesti.
Lisälämpöraja 🌡		Aika jonka jälkeen lisälämmön sallitaan kytkeytyvän lämmityksen avuksi.
Lisäkäyttövesi 🜡		Aika jonka jälkeen lisälämmön sallitaan kytkeytyvän käyttöveden tuoton avuksi.
Lisälämmönlä	hde käy	nnistyy heti (aika-asetus = 0) tai kun

asetusaika on kulunut lämpöpumpun rinnalle käyttöveden tuotossa halutun käyttöveden lämpötilaan yltämiseksi mahdollisimman nopeasti.

→ sivu 34, Invertteri



Asetus kytkeytyy pää	lle, jos	llmausohjelma	
lisää lämmönl. 1	Tyyppi = Sähkövastus Toiminto = Lämmitys ja käyttövesi Positio = Integroitu	Lämpöpumppu käynnist : 00:02 Käynnistysviive	99 9
tai lisää lämmönl. 2	Tyyppi = Sähkövastus Toiminto = Lämmitys Positio = Varaaja	ti ∰ 7 %	atio
→ sivu 33, Lisälämpö	ö	Kieli Partini	
Lisäkäyttövesi 🚳 Ei Kullä	Lisäkäyttöveden asetus Lisäkäyttövesi ei toiminnassa (tehdasa.) Lisäkäyttövesi aktivoitu päälle, jolloin Käyttöveden asetusarvosta tulee		HSEKUKSEK Prioriteetti Järjestelmääsetukset Imausohjelma Falleta käyppistusarvot ES-pumppu / Ilmausohjelma RBE
Тупа	käyttövedelle haluttu lämpötila.		
\rightarrow	Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Käyttövesiasetukset		↓ Liuospumppu vB0 ↓ 1.Shuntti auki 1.Shuntti kiinni Koko valikko ei näy tässä.
Lisäkäyttöveden aika Enimmäisaika jolloin lisäkä päällä. Mikäli tämä aika ylit peruuntuu.	Lisäkäyttöveden enimmäisaika iyttöveden toiminto pitäisi olla ttyy, lisäkäyttövesitoiminto	Lämmönjohtopumppu ZUP BUP Liuospumppu VBO	Yleisimmin HUP-riviliittimelle kytketty lämmitys tai lattialämmityspumppu ZUP-riviliittimelle kytketty pump. Vaihtoventtiili (BUP) Liuospumppu tai puhallin
Korkeapaineraja	Katkaisualue, korkeapaine (anturi)	1. Shuntti auki 2. Shuntti auki	1. Shuntti auki 2. Shuntti auki
Matalapaineraja	Katkaisualue, matalapaine (anturi)	LVK päällä	Käyttöveden kiertopumppu
Kapasiteetti	Sähkövastuksen teho	ZIP paisuntavent, auki	Käyttöveden kiertopumppu Paisuntaventtiili aukeaa tävsin
	Valli PWZSV-IIIallistossa	Kesto	llmausohjelman kesto
Älykäs sähköverkko – SmartGrid Ei Kyllä	i Älykäs sähköverkkotoiminto käytössä Älykäs sähköverkkotoiminto ei käytössä	 Valitse mitkä kohtee Valitse valikon koht 	et käynnistetään ilmauksessa. a Kesto ja aseta ilmausjakson kesto
→ sivu 36, Alykas sahk	overkko	(tunneissa). É Ilmausobielma	
Shuntti1 ohj ∰' nopea keski hidas	1. Shunttipiiri ohjaus nopea ohjaus keskim. ohjaus hidas ohjaus	3.Shuntti auki 3.Shuntti kiinni paisuntavent. suki Kesto	
kompressorin lämpeäminen & <i>Kyllä</i> Ei) Kompressorin lämpeneminen Kompressorin lämpeneminen käytössä Kompressorin lämpeneminen ei käytössä		3.Shuntti auki 3.Shuntti auki 3.Shuntti kiinni paisuntavent. auki testo 1h
automaattisesti, kunl	nan se on osa laitteistoa. Tätä asetusta	K.	▲ ▲ 🌑
Viilennys		Te	bdasasetus: 1 tunti
ZUP	Lisäkiertopumppu pyörii viilenpystoiminnon aikana	As	etusalue 1–24 tuntia.
ei ZUP	Lisäkiertopumppu ei pyöri viilennystoiminnon aikana	Ta	llenna asetukset.
Vi hy	eritä alas ja hyväksy tai ylkää asetusmuutokset		
		¹ HUOM. Jos valitsit kiertopur ohjelma käynnistyy pysähtyy tunnin pää jälkeen automaattis	mppuja ilmausohjelmaan, niin ilmaus- heti, kun asetukset hyväksytään. Ilmaus ästä viideksi minuutiksi ja jatkuu sen sesti.



Ilmausohjelman ollessa käynnissä ilmausavaimen kuvake Υ näkyy navigaatioruudulla :



Talleta käynnistysarvot

→ sivu 13, Talleta käynnistysarvot

Varmuuskopioi vikamuisti ulkoisesti

1́ ноом.

Tämän toiminnon tekeminen vaatii tekninen tuki -käyttäjätason kirjautumisen.

Ohjaimen sisäinen häiriömuisti voidaan kopioida USB-muistille. Tällöin tiedot korkeintaan 100 viimeisestä häiriöstä kopioituvat.



ES-pumppu

	Lämpöpumppu käynnisty : 00:02 Käynnistysviive	у
		Asetukset
		Teho: Lämmitys (max 100 z Ohjaus: KäyttövesAutomaattinen Teho max: Käyttöve 100 z Ohjaus VBO Automaattinen
	Lämmönjako 💩 RAD FBH	Lämmönjakojärjestelmä Patteri(t) Lattialämmitys
•	Ohjaus: Lammitys 💩	Lammonjohtopumpun ohjaus
	Automaattinen	Automaattiohjaus Lisävalikkoja näkyvissä : nimellisteho vähimmäisteho
	Manuaalinen	Lämmönjohtopumpun nimellis- ja vähimmäisteho (virtausäänestä johtuva rajoitus) voidaan säätää käsin.
	Teho: Lämmitys max 💩	Lämmönjohtopumpun enimmäisteho (vain lämmityksen ohjaus = auto näkyvissä ja säädettävissä)
	Ohjaus: Käyttövesi 🌡	Käyttöveden latauspumpun ohjaus
	<i>Automaattinen</i> Manuaalinen	Automaattiohjaus Lisävalikko näkyvissä: lkv teho. Käyttöveden latauspumpun teho säädettävissä käsin.
	Teho max: käyttövesi	Käyttöveden latauspumpun enimmäisteho (vain Lkv ohjaus = auto näkyvissä ja säädettävissä)
	viilennysteho 💩	Viilennyksen enimmäisteho
	Automaattinen	Liuospumpun onjaus Automaattiohjaus Lisävalikko näkyvissä: liuospumpun teho
	Manuaalinen	Liuospumpun teho on käsin säädettävissä.
	Tehon viilen. VBO 🛛 💩	Liuospumpun teho viilennyksen aikana
	viil lämp.ero 🛛 💩	Viilennys-lämpötilaero K:eissa
	Aseta ohjausventtiili 🚳 Aseta ohivirtausventtiili Virtaus	Ohitusventtiilin asetus Mittausarvon lukumuoto s % Mittausarvon lukumuoto s l/h
	Tal	lienna asetukset.

611





i HUOM.

Sarjanumero löytyy laitteeseen kiinnitetystä tietokyltistä.

Tallenna asetukset.



RBE – huoneanturi

Jos järjestelmässä on huoneanturi RBE (maksullinen lisävaruste), tee asetukset näin:



→ Käyttöohje RBE – huoneanturi

Lisälämpö



Tässä valikossa voi ottaa käyttöön yhdistettyjä lisälämmönlähteitä ja tehdä asetusmuutoksia. Voit myös poistaa käytöstä lisälämmönlähteitä.

i HUOM.

Mahdolliset asetukset riippuvat laitteistotyypistä. Jos liitettyinä on useita lisälämmönlähteitä, voit siirtyä niiden asetuksiin kiertopainikkeella vierittämällä ylös tai alas (alivalikkoja ei voi valita vierittämisen aikana).

Lisälämpö 1 👼	Valitse käytettävät lisälämmönlähteet 1 (ZWE 1)
Тууррі	
Ei	Järjestelmään ei ole kytketty lisälämmönlähteitä ZWE 1
Sähkö	Sähkövastus asennettu järjestelmään. Ei toiminnassa sähköyhtiön eston ollessa päällä.
Puu	Lämmityskattila, kaksiarvoinen ohjaus (kaksiarvoisen ohjauksen tasossa 3 kattila on päällä jatkuvasti, kunnes kytketään takaisin tasolle 2)
Öljy	Varaaja, kaksiarvoinen ohjaus (ohjaus on sama kuin sähkövastuksen, on myös toiminnassa sähköyhtiön eston aikana).
Toiminta	
Ei	Ei toimintoa
Lämmitys	Lämmitys
Läm+KV	Lämmitys ja käyttövesi
Positio	•
Varaaja	Asennettu suoraan varaajan
	Sisäänrakennettu lämpöpumppuun
Sisään rakennettu	Ei sähkövastusta kytkettynä
	ZWE-signaalin vastaava lahto.
Ulostulo	

~~ ~~

teho	Kytketyn sähkövastuksen teho (Vain PWZSV)
	Valitse käytettävät lisälämmönlähteet 2 (ZWE 2)
Lisälämpö 2 💩 Tyyppi	Ei ole kytketty lisälämmönlähteitä Sähkövastus asennettu järjestelmään. Ei toiminnassa sähköyhtiön eston ollessa päällä.
Ei Sähkö Toiminta	Ei toimintaa Lämmitys Käyttövesi Jos käynnistetään, ei ZWE 1:tä käytetä
Ei Lämmitys Lämmin käyttövesi Positio Varaaja	kayttöveden tuottoon Asennettu suoraan varaajaan Ei lisälämmönlähdettä ZWE 2 Lisälämmönlähteen sähkökytkennän vastaava lähtökosketus näkyy automaattisesti.
 Ulostulo	Kytketyn sähkövastuksen teho.

teho

Invertteri

Invertteritoiminnon avulla voidaan ohjata kompressorin

toimintataajuutta ja täten tehoa.



1 HUOM.

Luxus asetus kasvattaa energiankulutusta. Jos lämpöpumpun teho ei luxus-asetuksessa riitä halutun käyttöveden lämpötilaan yltämiseksi:

- Järjestelmäasetuksessa Lisäkäyttövesi, aseta aika, josta sähkövastus kytkeytyy päälle.
- → sivu 30, Lisäkäyttövesi



Flex Config-ohjelmointi

Flex Config-toiminnon avulla voidaan ohjelmoida yksittäisiä ohjaimen piirikortin lähtöjä. Vain tietyt toiminnot ovat mahdollisia jokaista lähtöä kohden.

i HUOM.

Turvallisuussyistä Flex Config asetuksia voidaan tehdä vain suoraan ohjaimesta käsin.



LÄHTÖ ΖIΡ Kiertopumppu Viilennyksen signaali (käytössä, kun Viil.sig viilennys on otettu käyttöön) KS Kävttöveden latauspumppu (käytössä, kun käyttövesipyyntö on välittynyt, jatkaa pyörimistä 30 s) Lämmön talteenotto BLP Jos valitaan, kuumakaasun käyttö kytkeytyy päälle (→ sivu 27, Kuumakaasun käyttö / lämmön talteenotto). Ei käytössä LÄHTÖ ZWE2 Lisälämmönlähde 2 Kiertopumppu 1. shunttipiiri FP1 ei käytössä

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Jos asetuksia muutetaan, voi näyttöön ilmaantua varoitusviestejä heti, kun nämä asetukset on tallennettu. Varoitusviestejä täytyy noudattaa tarkasti.

Silent mode - Hiljainen käynti

Joissain ilma-vesi-lämpöpumpuissa on standardi-toimintatilassa mahdollisuus hiljaiseen käyntiin. Kyseessä on pienen käyntiäänen toiminta, ja siinä saattaa myös olla useita vaiheita riippuen laitteesta. Hiljaisessa käynnissä kompressorien tehoa ja puhaltimien nopeutta rajoitetaan. Tämä kuitenkin tarkoittaa, ettei niiden enimmäis-lämmitysteho ole enää käytettävissä. Käyttömukavuuden ylläpitämiseksi tarvittava tehoero katetaan lisälämmönlähteellä (yleensä sähkövastus). Mitä enemmän sähkövastus osallistuu lämmitystehon tuottamiseen, sitä suuremmat ovat lämmityskustannukset.



Hiljainen käynti 💩

Ei Kyllä Tehdasasetus Hiljainen käynti kytketty päälle

Jos Hiljainen käynti on kytketty päälle, valikon kohta Aikaohjelmat ilmestyy näyttöön toiminta-aikojen ohjelmoimiseksi, kun on poistuttu valikosta ja avattu jälleen:



Hiljaisen toimintatilan käyntiajat ohjelmoidaan osassa Lämmityksen aikaohjelmien asettaminen kuvatulla tavalla.



 Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Info ja Pika-asetus, Lämmityspiirin aikaohjelmien asettaminen.

Asetusaikojen aikana lämpöpumppu toimii hiljaisessa tilassa.

Pumpun viive

1 HUOM.

Asetusten muuttamiseen vaaditaan asentajan käyttöoikeudet.

6



Lisäajat VBO

Liuospumpun viive

Tässä asetetaan liuos-vesi tai vesi-vesimaalämpöpumppujen lämmönlähteen pumpun käyntiaika-asetukset. Tämä voi olla tarpeen, jos aika tämän pumpun päälle kytkennän hetkestä sen nimellisvirtaukseen kestää > 30 sekuntia.

Asetus peilautuu valikkoon Järjestelmäasetukset rivillä Liuospumpun lisäaika, ja se voidaan tehdä myös siellä.

Lisäajat ZUP

atauspumpun ZUP lisäaika

Smart - Lämmitysjärjestelmän alyohjaus

Smart-valikko ilmestyy vain, jos huonekohtainen anturi (maksullinen lisävaruste) on kytketty ohjaimeen ja Smart on asetettu Etäohjaus-valikosta (\rightarrow Huolto > Asetukset > Järjestelmäasetukset).

+ 🖉 Asetukset	
🔨 🗆 EVU-Lukita	Ei ZWE
1. Huoneanturi	Smart
Varaaja	Erotus
👃 1. Shunttaus	LV+Viilenn
🔁 2. Shunttaus	Ei
3. Shunttaus	Ei

Jos nämä edellytykset täyttyvät, täytyy asetukset tehdä Älyohjaus-valikossa , jotta ohjainta voidaan ohjata kätevästi iOS/ Android-mobiililaitteiden välityksellä.



→ Käyttöohje: alpha home -sovellus

Älykäs sähköverkko - Smart Grid

Älykkään sähköverkon toiminnon käyttö vaatii toiminnon käyttöönottoa sähköyhtiöltä sekä erityisjohdotusta.

→ sivu 38, Älykkään sähköverkon kytkentäkaavio

1 HUOM.

Kun sähköyhtiön esto on käynnistynyt, ei Älykkään sähköverkon toiminto välttämättä käynnisty.

i HUOM.

Valikon kohta näkyy vain, jos Smart Grid -vaihtoehto (→ Huolto > Asetukset) on asetettu arvoon Kyllä.

+ Asetukset	
🗹 🗌 Lisälämpöraja ZWE	60 min
T ZWE käyttövesi	<u> </u>
smart grid	Kyllä
🚦 1. Shuntin säätö	nopea
2. Shuntin säätö	nopea
🛛 🔛 3.Shuntti asetus	nopea

Asetusten muuttamiseen vaaditaan asentajan käyttöoikeudet.

Toimintatilat

Älykäs sähköverkko -toiminto kytketään kahden sähköyhtiön eston kosketuksen välityksellä, jolloin käytettävissä on neljä toimintatilaa.

EVU 2	Toimintatila
POIS (O)	1 (= Sähköyhtiön estoaika)
POIS (O)	 2 (= Rajoitettu toimintatila) Lämpöpumppu asettaa uuden aset-usarvon lämmitykselle, jota lasketaan arvol-la Lasku Lämmitys- arvolla. Lämmitys: Lämpöpumppu toimii asetusarvo-välillä , josta vähennetään Lasku Lämmitys-arvo. HUOM. Tiukemmat lämpötilan rajoitukset voivat johtaa alempaan käyttömukavuuteen. Käyttöveden tuotto: Normaali taso.
päällä (1)	3 (= Normaali toimintatila) Tavoitelämpötila on lämmitys- ja käyttö- veden asetettu asetuslämpötila. Näitä asetusarvoja ylläpidetään vastaava hystereesi huomioiden.
PÄÄLLÄ (1)	 4 (= Tehostettu toimintatila) Lämpöpumppu asettaa uuden asetusarvon lämmitykselle, jota nostetaan Nousu Lämmitys -arvolla. Lämmitys: Lämpöpumppu toimii asetusarvo- alueella, johon lisätään Nousu Lämmitys- arvo. HUOM. Tiukemmat lämpötilan rajoitukset voivat johtaa alempaan käyttömukavuuteen. Paluuvirtauksen rajoituslämpötila täytyy tarkistaa liittämällä varaaja sarjaan. Käyttöveden tuotto: Lämmönjohtopumppu asettaa uuden asetusarvon käyttövedelle, johon lisätään Nousu Käyttövesi -arvo.
	EVU 2 POIS (O) POIS (O) PÄÄLLÄ (1) PÄÄLLÄ (1)

Aseta vähennys/lisäys



lämpötilaero K:eissä toimintatilassa 4

≗ HUOM.

Prioriteettiohjaus säilyy Smart Grid toimintoa käytettäessä. Paluuveden virtauksen lämpötilarajoitusta (paluuveden rajoitus) ja enimmäisvirtausta seurataan myös Smart Grid toiminnon aikana.



Älykkään sähköverkon kytkentäkaaviot



La	itteisto		Toiminta
	A1 A3		Ohjaimen piirikortti; Huom. I-max = 6,3A/230VAC Alakeskuksen sisäinen asennus
)	SG1 SG2	IN5 IN6	Smart Grid käyttöönotto 1 Smart Grid käyttöönotto 2

LWCV • LWDV • LW(A)V • LW(A)HV • LWAV+ • Paros • Hybrox • LWP



KIELEN VALITSEMINEN

→ Ohjaimen käyttöohje, Osa 1 Perustiedot toiminnasta

PÄIVÄN JA AJAN ASETTAMINEN

→ Ohjaimen käyttöohje, Osa 1 Perustiedot toiminnasta



VALUN KUIVAUS

Valun kuivausohjelmaa käytetään valujen automaattiseen lämmittämiseen. Tässä toiminnossa järjestelmä käy läpi valikossa olevat kymmenen menopuolen tavoitelämpötilan jaksoa niille asetetun käyntiaikojen kuluessa. Kun kaikki jaksot ovat päättyneet, valun kuivausohjelma päättyy automaattisesti. Ulkolämpötila on vakio -10 °C kuivausohjelman aikana, jotta vältetään useat syyt järjestelmän sammumiseen tai taataan lisälämmönlähteiden täysi toiminta.



1 HUOM.

Valun kuivauksen tehdasasetuksia voidaan muuttaa tapauskohtaisesti.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Tarkasta aina valunkuivausohjelman lämpötilaasetukset, että ne vastaavat valmistajan suosittelemia arvoja.

Lämpötilojen ja käyntiaikojen asettaminen



i HUOM.

Jos valun kuivaukseen ei tarvita kaikkia jaksoja niin voit asettaa niiden jaksojen ajaksi 0h.

I TÄRKEÄÄ TIETOA

Älä yritä käynnistää käyttöveden pikalatausta, mikäli valun kuivausohjelma on päällä.

1 HUOM.

Jos lämmitysjärjestelmässä oleva lämpötila on korkeampi kuin ensimmäiselle jaksolle asetettu lämpötila, niin valun kuivaus alkaa seuraavasta jaksosta. Muutoin saattaa ohjain ilmoittaa häiriöstä.

Halutun menoveden lämpötilojen saavuttamiseksi ovat kompressorit ja lisälämmönlähteet käytössä riippuen valikon Lämmityksen toimintatila asetuksista:

Asetukset Toimintatila Lämpötila + / Lämmönsäätökä Aikaohjelmat Lämmitysrajat	Toimintatila Automaattinen O Juhla O Loma-aika O Lisälämpö O Pois O
Auto	Kompressori kytkeytyy tarvittaessa Lisälämmönlähde kytkeytyy tasosta 3
lisälämmönläh.	Kompressori ei koskaan käynnisty Lisälämmönlähde kytkeytyy heti
Pois	Kompressori kytkeytyy tarvittaessa Lisälämmönl. ei koskaan käynnisty

Shunttipiirejä voidaan liittää valun kuivausohjelmaan. Tässä tapauksessa ohjain yrittää säätää sen hetkistä valun kuivausohjelman asetuslämpötilaa vastaavan virtausanturin kohdalla avaamalla tai sulkemalla shunttipiirin venttiiliä. Shunttipiirin ohjauksella tai lämpötiloilla ei ole vaikutusta kuivausohjelman jaksoihin.

Shunttipiirin toiminnon käynnistämiseksi täytyy kyseinen shunttipiiri asettaa arvoon Purku. Lisäksi vaihtoehto Shuntattu täytyy asettaa järjestelmäasetuksen Valun lämmitys alta.

Voit asettaa jaksot 2–10 samalla tavalla.



Valun kuivauksen aloittaminen

1 HUOM.

Kuivausohjelman ollessa toiminnassa ohjaimen näytössä näkyy ulkolämpötila -10 °C . Käyttövettä ei voi lämmittää.

1 HUOM.

Kuivauksessa kaikki lämmönlähteet valjastetaan lämmitykseen tarvittaessa. Järjestelmä on kuitenkin suunniteltu lämmittämään normaalisti, ei kuivattamaan valua. Siksi saattaa olla tarpeellista asentaa järjestelmään ylimääräisiä lämmönlähteitä.



∄HUOM.

Jos valitset ☑, niin valun kuivaus alkaa, ja valikko palaa automaattisesti kohtaan Valun kuivaus.

Kun valun kuivausohjelma käynnistyy, ohjelmoidut menoveden lämpötilat suoritetaan automaattisesti. Asetettu jakso ei välttämättä ole todellinen aika, jolloin lämpöpumppu saavuttaa tarvittavan lämpötason. Riippuen jakson kestosta ja lämpöpumpun tehosta voi aika vaihdella.

Mikäli tarvittavaa menoveden lämpötilaa ei saavuteta johtuen liian alhaisesta lämmitystehosta, tulee ohjaimen näytölle häiriöilmoitus. Häiriöilmoituksessa on sen jakson tunnus, jota ei saavutettu. Valun kuivausta jatketaan kuitenkin seuraavaan jaksoon.

1 HUOM.

Kuivausjakso päätyttyä muuttuu aika tässä jaksossa arvoon Oh. Tällä varmistetaan se, että jos valun kuivaus keskeytyy sähkökatkon takia, niin lämpöpumppu jatkaa valun kuivausta siitä, mihin se jäi ennen katkoa.

i HUOM.

Jos häiriö Valun kuivaushäiriö (koodi 730) ilmestyy, tarkoittaa se sitä, että valun kuivausohjelma ei ole saavuttanut edellistä lämpötasoa halutussa ajassa. Valun kuivaus jatkuu tästä huolimatta. Häiriöviestin voi kuitata vain, mikäli valun kuivaus saatetaan loppuun tai lopetetaan käsin.

Niin kauan kuin valun kuivaus on päällä, sen kuvake näkyy navigointinäytöllä:



Lopeta valun kuivaus käsin





LÄMPÖPUMPUN TOIMINTATILAT

1 HUOM.

Jos järjestelmäsi ei ole tarpeen käyttää jotain toimintoa, ei siihen liittyviä asetuksia tarvitse näkyä näytössä. Esimerkki: Järjestelmäsi on suunniteltu vain lämmittämiseen. Käyttöveden tuottoon liittyviä osia ei ole asennettu. Se tarkoittaa, että et tarvitse Käyttövesivalikoita. Näiden asetuksien ei siis tarvitse näkyä näytössä. Valikossa Lämpöpumpun ohjelmoiminen voit määrittää, että nämä valikot eivät näy näytössä.

1 HUOM.

Valikon piilottaminen ei kuitenkaan vaikuta käyttötyypin toimintoon tai toimintaan. Jos käyttötyyppi on kytketty pois päältä, tämä täytyy asettaa valikosta Toimintatila.



Poista tarpeettomat kuvakkeet. Tässä näkyvästä esimerkistä ilmenee, että Lämmitysasetukset näkyvät näytössä. Käyttövesiasetukset eivät näy.

KÄYNNISTYSAVUSTAJA

→ sivu 12, Käynnistysavustaja

PALAUTA KÄYNNISTYSARVOT

→ sivu 13, Palauta käynnistysarvot

TIEDONKERUU

→ Ohjaimen käyttöohje, osa 1, Huolto, Tiedonkeruu

VERKKOASETUKSET

Näytön kontrastin muuttaminen

→ Ohjaimen käyttöohje, osa 1, Huolto, Verkkoasetukset

Internet-palvelin

→ Ohjaimen käyttöohje, osa 1, Huolto, Verkkoasetukset, Internet-palvelin

Etähallinta

Etähallintatoiminto mahdollistaa tiedonvaihdon ohjaimen ja etähallintapalvelimen Heatpump24.com välillä. Ohjaimen tietojen seuraaminen ja sen ohjaaminen on mahdollista Heatpump24.com ja myUplink-sovelluksen kautta.

Seuraavien ehtojen täytyy täyttyä:

- Ohjaimella on yhteys internetiin laajakaistayhteyden (DSL) ja reitittimen välityksellä portin TCP 443 (HTTPS) ollessa avoimena.
- Hyväksyttävä DNS-palvelin on asetettu.
- Aika (päivä, aika, oikea aikavyöhyke) on asetettu ohjaimelle. Tarkista päivä, aika ja oikea aikavyöhyke tarvittaessa.

$f = \frac{1}{2} \frac{P_{i}}{P_{i}}$	iivä ja kellonaika
*	03.07.2024 Keskiviikko 14:13:46 CET
•	

Napsauta aikavyöhykkeen lyhenteeseen ja aseta ohjaimen sijainti.

- Valmistaja on antanut täytetyn etähallinnan lomakkeen.
- Sopimus on solmittu valmistajan kanssa.

i HUOM.

Etähallinta on lisäpalvelu, jota valmistaja tarjoaa maksusta.

1 HUOM.

Etähallintaan liittyviä asetuksia saa tehdä vain valtuutettu asentaja.



Kytke etähallintatoiminto käyttöön



Tarkista yhteys



Etähallintatoimintoa voi käyttää vain, jos ohjaimeen on syötetty lämpöpumpun sarjanumero.

Jos ohjain ei ole sisäänrakennettu lämpöpumppuun, täytyy myös sisäyksikön sarjanumero syöttää.

Tässä tapauksessa ohjelmisto tarkistaa yhteyden.

Jos näin ei ole, ilmestyy valikko, jossa pyydetään syöttämään sarjanumero. Sarjanumeron syöttäminen on tässä vaiheessa mahdollista käyttäjän pääsyoikeuksilla.

→ sivu 33, Sarjanumeron syöttäminen

Kun sarjanumero on syötetty ja tallennettu, yhteyden tarkistus alkaa. Tarkistuksen tulos ilmestyy näytölle.

Yhteysvikojen syyt

Jos yhteyttä etähallintapalvelimelle ei pystytä muodostamaan, mahdollisia syitä voivat olla:

- Ohjaimella ei ole internet-yhteyttä.
- Ohjaimen IP-osoite ei sovellu paikallisverkkoon.
- TCP-porttia 443 (HTTPS) ei ole avattu ohjaimelle.
- Standardia yhteyskäytävää valikossa Järjestelmän ohjaus / IP-osoite ei ole asetettu oikein.
- Ohjain ei saa yhteyttä DNS-palvelimelle.
- Ohjaimeen syötetty aika ja päivä eivät ole ajan tasalla.

Jos ilmenee yhteysvika, tarkista kaikki asetukset valikoissa Etähallinta, Internet-palvelin ja Järjestelmän ohjaus / IP-osoite. Korjaa asetukset tarvittaessa.

Jos yhteyttä ei edelleenkään voi muodostaa, ota yhteyttä maahantuojaan.



	Tiedot täytyy jakaa valmistajalle
	sopimuksen allekirjoittamiseen
	mennessä
viime siirto	Kulunut aika edellisestä automaattises-
	ta tiedonsiirrosta palvelimelle
	Heatpump24.com
seuraava siirto	Aikaa jäljellä seuraavaan
	automaattiseen tiedonsiirtoon
sopimus	Solmitun huoltosopimuksen tyyppi
yhteys	ei yhteyttä = ei yhteyttä palvelimeen
	yhdistää = muodostaa yhteyttä
	palvelimeen
	yhteys muodostettu = yhteys
	palvelimeen muodostettu ja
	toiminnassa



Tiedonsiirto palvelimelle käsin. Tarpeen vaatiessa voidaan tiedonsiirto palvelimelle toteuttaa käsiohjauksella.



Yhteysvikojen ilmetessä ilmenee varoitusviesti

→ sivu 42, Yhteysvikojen syyt

myUplink etähallinta

Voit rekisteröidä laitteen myös myUplink sovellukseen.

Lämpöpumpun tiedot rekisteröintiä varten löydät kohdasta

Etähallinta - myUplink.com - Rekisteröi tuote.





💤 💤 Monipumpputoiminta

PERUSTIEDOT

Monipumpputoimintoa käytetään enintään neljän lämpöpumpun liittämiseen yhteen, jolloin ne voidaan liittää samaan lämmitysjärjestelmään.

Monipumpputoiminnan yhteys muodostetaan ohjaimen Ethernet-liitännästä. Ohjain on joko sisäänrakennettu yksittäiseen lämpöpumppuun tai pumpun sisäyksikköön.

1 HUOM.

Kaikkiin yhteen kytkettyihin ohjaimiin pitää asentaa sama ohjelmistoversio.

1 HUOM.

Yksittäisen huoneen ohjaus sovelluksella Alpha home ei ole mahdollista monipumpputoiminnassa.

Jos toisiinsa kytketään yli kaksi lämpöpumppua tai niihin liittyvää sisäyksikköä, tarvitaan jakaja tai kytkin (lisävaruste).

Yksi kytketyistä lämpöpumpuista (Master eli pääpumppu) ohjaa koko järjestelmän lämmitystä ja viilennystä. Muut lämpöpumput ovat alisteisia (Slave).

1 HUOM.

Vain yksi kytketyistä lämpöpumpuista voi olla Masterpumppu.

Ulkoanturi ja ulkoinen paluuvesianturi tulee asentaa Master-pumppuun.

Sähköyhtiön esto täytyy kytkeä jokaiseen yksittäiseen lämpöpumppuun. Sähköyhtiön eston kohdistuessa Master-pumppuun lämmitys tai viilennys estyy myös Slave-pumpuissa.

Vain yhtä Slave-pumppua voidaan käyttää käyttöveden tuottoon. Tätä varten täytyy käyttövesianturi asentaa kyseiseen Slavepumppuun.

Kun tämä Slave-pumppu tuottaa käyttövettä, se ei ole mukana lämmityksessä tai viilennyksessä, eikä Master-pumppu ohjaa sitä.

1 HUOM.

Monipumpputoiminnassa Aurinkosähkö-asetuksia voidaan käyttää vain Master-pumpun osalta. Tämä edellyttää laajennuskortin asentamista Master-pumpun ohjaimeen. Monipumpputoiminnassa Uima-altaan lämmitysasetuksia voidaan käyttää vain Slave-pumpussa. Tämä edellyttää laajennuskortin asentamista Slavepumpun ohjaimeen. Jos lämmitystä tai viilennystä tarvitaan, käynnistyy ensin se kompressori, jolla on vähiten käyttötunteja (käyntiaikaa). Riippuen tarpeesta lisäkompressorit käynnistyvät samalla periaatteella.

Yksittäiset kompressorit ovat aina käytössä huolimatta ulkolämpötilasta, eikä niitä voi poistaa käytöstä.

Kompressorien kytkentä LWP-lämpöpumpuissa

Toinen kompressori kytkeytyy päälle, kun kaikkien LWP-lämpöpumppujen ensimmäiset kompressorit pyörivät.

Kun lämmitys- tai viilennyspyyntö lakkaa, ensimmäiseksi käynnistyneen Slave-pumpun kompressori kytkeytyy pois päältä ensimmäisenä.

Kompressorien kytkentä Hybrox-lämpöpumpuissa

Slave-pumput kytkeytyvät päälle myös, kun kaikkien jo käynnissä olevien lämpöpumppujen kompressorien keskikuorma on 60 %.

Kun lämmitys- tai viilennyspyyntö lakkaa, eniten käyttötunteja omaavan Slave-pumpun kompressori kytkeytyy pois päältä ensimmäisenä.

- Asetusarvo ja Ulk. paluuv. ant. maks. ovat ylittyneet (kaikki Slave-pumput kytkeytyvät pois heti)
- Asetusarvo ja hystereesi Vaihtotaajuus / Viilennysvaihto asetukselle Vaihtotaajuus ovat ylittyneet.

YHTEYSVIKA

Jos pumppujen välisessä yhteydessä on vika yli 5 minuuttia, ilmestyy ohjaimen näyttöön häiriöviesti. Riippuen laitteesta häiriökoodi on 756 (Yhteys Master-pumppuun katkennut) tai 755 (Yhteys Slave-pumppuun katkennut).

→ sivu 50, Vianetsintä, Häiriöviestit



YHTEYS

Esimerkki 1: Lämpöpumput on yhdistetty Ethernet-kytkimellä tai jakajalla toisiinsa. (Ei kuulu toimitussisältöön)

4 lämpöpumppua lämmitykseen, 1 lämpöpumppu käyttöveden tuottoon



Esimerkki 2: Yhteys muodostettu ohjainten Ethernet-liittimien välityksellä 2 lämpöpumppua lämmitykseen



Esimerkki 3: Yhteys muodostettu ohjainten Ethernet-liittimien välityksellä 2 lämpöpumppua lämmitykseen, 1 lämpöpumppu käyttöveden tuottoon



- TWE Käyttöveden anturi ZWE
- 1 1. Lisälämmönlähde
- TA Ulkoanturi
- TRLext Ulkoinen paluuvesianturi
- EVU Sähköyhtiön esto
- BUP Vaihtoventtiili/Käyttövesipumppu
- ZUP Latauspumppu
- HUP Verkoston kiertopumppu
- ZWE 1/2^{TDI} 1./2. Lisälämmönlähde (desinfiointiin käytettävä)
 - T Verkkokytkin, vähintään 4 porttia
 - 2 Verkkokaapeli
 - A Lämpöpumppu Master
 - **B** Lämpöpumppu Slave 1
 - C Lämpöpumppu Slave 2
 - D Lämpöpumppu Slave 3
 - E Lämpöpumppu 1

RJ-45, 10 Base-T / 100 Base-Tx RJ-45 (korkeintaan 20 m)

(vain lämmitys) (lämmitys ja lämmin käyttövesi) (vain lämmitys) (vain lämmitys) (vain lämmitys)



LISÄLÄMMÖNLÄHDE

Master – lämmitystoiminto

LWP-lämpöpumpuille:

Lisälämmönlähteitä ZWE1 ja ZWE3 voidaan käyttää Masterpumpussa mutta vain lämmitykseen.

Lisälämmönlähteen 1 tyyppi: sähkövastus Lisälämmönlähteen 1 toiminto: läm.+LKV Lisälämmönlähteen 1 positio: sis.rak.

Lisälämmönlähteen 3 tyyppi: sähkövastus Lisälämmönlähteen 3 toiminto: läm.+LKV Lisälämmönlähteen 3 positio: varaaja

Hybrox-lämpöpumpuille:

Lisälämmönlähdettä ZWE1 voidaan käyttää Master-pumpussa mutta vain lämmitykseen, muita lisäläm. ei voida käyttää siinä.

Lisälämmönlähteen 1 tyyppi: sähkövastus Lisälämmönlähteen 1 toiminto: läm.+LKV Lisälämmönlähteen 1 positio: sis.rak.

Viimeisen kompressorin päälle kytkeytymisen jälkeen lisälämpö ZWE1 kytkeytyy päälle ajan Vaihtotaajuus kuluttua (LAPlämpöpumpuilla kaksi kertaa ajan Vaihtotaajuus kuluttua).

Ulkolämpötilan kytkemä lisälämpö ZWE on estetty Master-pump.

Slave – käyttöveden tuotto

Lisälämpöä ZWE1 ja ZWE2 voidaan käyttää kummassakin Slave-pumpussa mutta vain käyttöveden tuottoon. Vastaavat asetukset täytyy tehdä kyseisessä Slave-pumpussa.

Lisälämmönlähteen 1 tyyppi: sähkövastus Lisälämmönlähteen 1 toiminto: läm.+LKV Lisälämmönlähteen 1 sijainti: sis.rak.

Lisälämmönlähteen 2 tyyppi: sähkövastus Lisälämmönlähteen 2 toiminto: LKV Lisälämmönlähteen 2 sijainti: varaaja

SHUNTTIPIIRIT

Jokainen kytketty lämpöpumppu voi ohjata kahta shunttipiiriä (kolmea, jos on asennettu laajennuskortti) kuin itsenäinen laite. Näiden shunttipiirien asetukset täytyy tällöin tehdä kyseisessä lämpöpumpussa.

ENERGIAMITTARI

Lämpömäärän tiedon keruu ja energiankulutuksen laskenta tapahtuvat erikseen jokaisen monipumpputoimintaan kytketyn lämpöpumpun osalta.

Lämpömäärä ja energiankulutus täytyy kysellä jokaisen yksittäisen monipumpputoimintaan kytketyn lämpöpumpun osalta.

→ sivu 21, Energiamittari

VALITSE ASETUKSET

Vain valtuutettu asentaja voi asettaa monipumpputoimintaasetukset päälle käyttöönoton yhteydessä.



Monipumpputoiminta

Lämpöpumppu määritetään joko Master- (vain yksi) tai Slavepumpuksi.

Tallenna asetukset.



Master-lämpöpumpuksi asetetussa lämpöpumpussa näkyy kuvake: 👫

÷



Slave-lämpöpumpuksi asetetussa lämpöpumpussa näkyy kuvake: 👫





IP-OSOITE

Jos lämpöpumput on kytketty reitittimen välityksellä, täytyy DHCP-asetus Pois asettaa jokaiselle lämpöpumpulle.

 \rightarrow Ohjaimen käyttöohje, Osa 1, Huoltoasetukset, Etähallinta / Internet-palvelin

Lämpöpumppujen verkko-osoitteet täytyy syöttää käsin. Lämpöpumpuilla täytyy olla eri IP-osoitteet, mutta sama aliverkon peite, broadcast, yhdyskäytävä ja DNS1 ja DNS2.

Aseta verkko-osoitteet



Esimerkki

Master-pumpun verkkoasetukset:

-> IP-osoit	te
T IP	192.168.100.039
🚽 🕴 Aliv.peite	255.255.255.000
Broadcast	192.168.100.255
🚽 Yhdyskäy	t192.168.100.001
DNS 1	000.000.000.000
T DNS 2	000.000.000.000

IP Aliv.peite Broadcast Yhdyskäyt. DNS 1 DNS 2

Master-pumpun IP-osoite IP-osoitteen täytyy olla sama kaikissa pumpuissa IP-osoitteen täytyy olla sama kaikissa pumpuissa

> Vieritä alas asti ja tallenna asetukset.



Slave 1 -pumpun verkkoasetukset:

\rightarrow	IP-osoit	e
÷	IP	192.168.100.019
1	Aliv.peite	255.255.255.000
	Broadcast	192.168.100.255
÷	Yhdyskäyt	.192.168.100.001
	DNS 1	000.000.000.000
	DNS 2	000.000.000.000

IP

Slave 1 -pumpun IP-osoite. Kolme ensimmäistä numerosarjaa (tässä: 192.168.100) täytyy olla samat kuin Master-pumpulla. Viimeisen kolmen numeron sarja (tässä: 011) pitää olla jokaisessa liitetyssä lämpöpumpussa eri. Jos Slavepumppuja on 2 tai 3, myös kolmen viimeisen numeron täytyy olla eri (ei samat kuin muissa).

ĩ HUOM.

IP-osoitteen kolme ensimmäistä numerosarjaa pitää olla kuin Master-pumpulla (kuten esimerkissä: samat 192.168.100). Viimeisen kolmen numeron sarja pitää olla jokaisessa liitetyssä lämpöpumpussa eri. (esimerkissä: 039 Master-pumpulle, 019 Slave-pumpulle 1).

> Vieritä alas asti ja tallenna asetukset.



X

ULKOINEN PALUUVESIANTURI

Monipumppujärjestelmässä on yleensä yksi puskurivaraaja. Puskurivaraajan anturi pitää asentaa Master-pumppuun.

sivu 10, Ulkoinen paluuvesianturi \rightarrow



MASTER-PUMPUN ASETUKSET

VERKKO

Etsi Slave-lämpöpumppuja



Etsi lämpöpumppuja

Valitsemalla tämä aloitetaan lämpöpumppujen etsiminen verkosta.

1 HUOM.

Toiminnan edellytyksenä on, että kaikki monipumppu- toimintaan liitettävät laitteet ovat päällä ja IP-osoitteet asetettu oikein.

Kun etsintä on suoritettu loppuun, niin kaikkien liitettyjen lämpöpumppujen IP-osoitteet listataan:

Esimerkki



192.168.2.10 192.168.2.11 192.168.2.12 192.168.2.13

Esimerkissä Slave 1-lämpöpumppu Esimerkissä Slave 2-lämpöpumppu Esimerkissä Slave 3-lämpöpumppu

Valitse ne lämpöpumput (korkeintaan kolme) (IP-osoitteet), joiden kuuluu toimia monipumppu- toiminnassa.

Tallenna asetukset.



Master-pumpun tila



Vaihtotaajuus

Asetus tarkoittaa toisen kompressorin käynnistys/sammutus-aikaa. Tätä aikaa ei suositella asetettavan alle 10 min kahden lämpöpumpun järjestelmissä. Asetettaessa arvo 20 min, kestää 20 min ennen kuin toinen kompressori voi lähteä käyntiin, mikäli lämmöntarve on edelleen olemassa. Lämmön tarve määritetään Master-lämpöpumpusta, ja käyntiaikoja voidaan tarkastella kohdasta Informaatio - Käyntiajat.

lystereesi:Rinnak

X

÷



Hystereesi: Rinnak	Normaalin lämmityshystereesin	monipumpput.	Autom
	(Huolto-Asetukset-Lämpötilat) lisäksi on		norma
	erillinen hystereesi monipump-		Käsioh
	putoiminnalle. Taman hystereesin pitaa		
	olla aina isompi kuin normaali		품품 돌림
	lämmityshystereesi Master-pumpussa.		T para
	Rinnakkaishystereesin tarkoitus on		mas
	lyhentää käynnistys-/sammutus- aikaa,		slav
	mikäli tämän hystereesin arvo ylittyy.		slav
	Tämä mahdollistaa nopeamman		i + slav
	vasteajan, jos lämpötilaero asetuksen ja todollison lämpötilan välillä on lijan	tavoitetaajuus	Asetus
			pump
	suuri.		monip
Viilennysvaihto	Tämä asatus tarkoittaa toison	master	Valikko
	komprossorin käynnistys (sommutus		kompi
	sikas. Tätä sikas si sussitelle		päälle
	dikad. Tala dikad ei suosileila	slave IP	Valikko
	asetettavan alle TU min Kanden		kompi
	lampopumpun jarjesteimissa.		käsin p
	Asetettaessa arvo 20 min, kestaa 20		
	min ennen kuin toinen kompressori voi	1 HUOM	
	kaynnistya, jos tarve on edelleen	<u>I</u> Noom	o numput il
	olemassa. Lämmön tarve määritetään	yksi toisonsa ja	ilkoon 30 col
	Master-lämpöpumpusta.	yksi tuiselisa ja	inden og sei

pumpput.	Automaattinen = Standardi normaalille toiminnalle	asetus	
	Käsiohjaus = Vain huollon a	setus	
	• service		
	b arallel mode	manual	
	freq. targ. value 6	5000 RPM	
	master	on	
	slave 192.168.2.11	on	
	slave 192.168.2.12	on	
	🕂 slave 192.168.2.13	on	
etaajuus	Asetusarvo taajuudelle, jolla	lämpö-	
	pumppujen kompressorit pyörivät		
	monipumpputoiminnassa		
ar .	Valikko jonka avulla Master-	numpun	
- 1	komprossori voidaan kutkoä	käcin	
		I Kasili	
	paalle tal pois paalta.		
IP	Valikko jonka avulla Slave-p	umpun	
	kompressori 1, 2 tai 3 voidaa	an kytkeä	
	käsin päälle tai pois päältä.		
HUOM.			
AL ALLEN AL			

mestyvät luetteloon vain kunnin viiveellä.





Käsikäyttöisessä monipumpputoiminnossa käyttöveden tuotto ja/tai uima-altaan lämmitys kytkeytyvät pois kaikilta Slavepumpuilta.

Kun huoltotoimet on tehty, monipumpputoiminto palautetaan asetukseen Automaattinen, ja tämä asetus tallennetaan normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Käsikäyttöisen monipumpputoiminnon automaattinen palautus tapahtuu vasta, kun muutetaan käyttöoikeus (palautetaan taso Käyttäjä) tai ohjaimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen (virransyötön katkaisu).

HUOLTOVALIKKO

Vain Hybrox-lämpöpumpuille ja asentajatason käyttöoikeuksilla.

+

Monipumpputoiminnan yksittäisten lämpöpumppujen huoltoa varten voidaan niiden kompressoreja kytkeä päälle tai pois Master-pumpusta käsin. Lisäksi voidaan asettaa kaikille kompressoreille asetusarvo-taajuus.

Tallenna asetukset.





VIANETSINTÄ/HÄIRIÖVIESTIT

Nro.	Näyttö	Kuvaus	Toimenpiteet
701	Matalapainehälytys, ota yhteys asennusliikkeeseen.	Kylmäainepiirin matalapainekytkin on lauennut (LW-laitteet) tai yli 20 sekuntia (maalämpö).	Tarkasta mahdollinen vuoto, paineet, sulatus ja vähimmäis-ulkolämpötila.
702	Matalapainekatkaisu, automaattinen kuittaus	Mahdollinen vain LW-laitteille. Kylmäainepiirin matalapaine. Automaattinen lämpöpumpun uudelleenkäynnistys.	Tarkasta mahdollinen vuoto, paineet, sulatus ja vähimmäis-ulkolämpötila.
703	Jäätymisenesto, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen vain LW-laitteille. Jäätymisenesto, jos lämpöpumppu on käynnissä ja menolämpötila on < 5 °C.	Tarkasta lämpöpumppu, sulatusventtiili ja lämmitysjärjestelmä.
704	Kuumakaasuhälytys, nollaus hh:mm:ss	Kuumakaasun enimmäis-lämpötila saavutettu. Automaattinen nollaus hh:mm:ss.	Tarkista kylmäaineen määrä, höyrystyminen, tulistus, meno, paluu ja lämmönlähteen vähimmäis-lämpötila.
705	Moottorisuoja, ota yhteys asentajaan	Moottorisuoja on lauennut.	Tarkasta asetusarvo puhaltimesta/ liuospumpusta.
706	Liuospumpun moottorisuoja, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen maalämpöpumpuille. Moottorinsuoja liuospumpussa tai kompressorissa on lauennut.	Tarkasta asetukset, kompressori ja pumppu.
707	Lämpöpumpun koodaus, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku lämpöpumpun koodauksessa ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.	Tarkasta lämpöpumpun koodauksen vastus ja sen arvo, tarkasta liitin ja kaapeli.
708	Paluuveden anturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku paluuvesianturissa.	Tarkasta paluuvesianturi, liitin ja kaapeli.
709	Virtausanturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku menovesianturissa. Ei aiheuta sammutusta LW- tai vesi/vesi-laitteissa.	Tarkasta menovesianturi, liitin ja kaapeli.
710	Kuumakaasun anturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku kuumakaasuanturissa.	Tarkasta kuumakaasuanturi, liitin ja kaapeli.
711	Ulkolämpötila-anturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku ulkoanturissa. Ei aiheuta lämmityksen loppumista. Kiinteä arvo -5 °C näkyy näytössä.	Tarkasta ulkoanturi, liitin ja kaapeli.
712	Lämpimän käyttöveden anturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku käyttövesianturissa. Ei aiheuta lämmityksen loppumista.	Tarkasta käyttövesianturi, liitin ja kaapeli.
713	Lämmönlähde sisään, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku lämmönlähteen anturissa (meno).	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
714	Kuumakaasu LT: LV tuotanto, automaattinen kuittaus	Tarkasta lämpöpumpun lämpörajat. Käyttövesi estetty hh:mm ajan.	Tarkasta käyttöveden virtaus, lämmönvaihdin, käyttöveden lämpötaso ja kiertopumppu.
715	Korkeapainekatkaisu, automaattinen kuittaus	Korkeapaine kylmäainepiirissä. Uudelleenkäynnistys viiveen jälkeen.	Tarkasta virtaus, ohivirtaus, lämpötilat ja lauhtuminen.
716	Korkeapainehälytys, ota yhteys asentajaan	Korkeapaineanturi on lauennut useasti laitteen kylmäainepiirissä.	Tarkasta virtaus, ohivirtaus, lämpötilat ja lauhtuminen.
717	Virtausanturi, ota yhteys asentajaan	Virtausanturi on lauennut (vesi/vesi-laitteet) ilmauksen tai käytön aikana.	Tarkasta virtaus, DFS kytkentäpiste, suodatin ja ilman vapaa kierto.
718	Enimmäis-ulkolämpötila, automaattinen kuittaus hh:mm:ss	Mahdollinen vain LW-laitteille. Ulkolämpötila on ylittänyt enimmäis-asetusarvon. Automaattinen palautus hh:mm kuluttua.	Tarkasta ulkolämpötila ja asetusarvo.
719	Vähimmäis- ulkolämpötila, automaattinen kuittaus hh:mm:ss	Mahdollinen vain LW-laitteille. Ulkolämpötila on alittanut vähimmäis-asetusarvon. Automaattinen palautus hh:mm kuluttua.	Tarkasta ulkolämpötila ja asetusarvo.
720	Vähimmäis-liuoslämpötila, automaattinen kuittaus	Mahdollinen vain maalämpöpumpuilla. Lämmönlähteen lämpötila on laskenut höyrystimen ulostulolla alle asetetun turvarajan useasti. Lämpöpumppu käynnistyy uudelleen hh:mm:ss kuluttua.	Tarkasta virtaus, lianerottimet, ilmaus ja lämpötila.
721	Matalapainekatkaisu, automaattinen kuittaus	Matalapainekytkin kylmäainepiirissä on lauennut. Automaattinen uudelleenkäynnistys hetken kuluttua (maalämpöpumpuissa).	Tarkasta painekytkimen kytkentäpiste ja keruupiirin virtaus.
722	Lämmitysverkoston veden lämpötilaero, ota yhteys asentajaan	Lämpötilaero lämmitystoiminnassa on negatiivinen (=virheellinen).	Tarkasta meno- ja paluuvesianturin sijainti ja toiminta.
723	Käyttöveden lämpötilaero, ota yhteys asentajaan	Lämpötilaero käyttövesitoiminnassa on negatiivinen (=virheellinen).	Tarkasta meno- ja paluuvesianturin sijainti ja toiminta.



Nro.	Näyttö	Kuvaus	Toimenpiteet
724	Sulatuksen lämpötilaero, ota yhteys asentajaan	Lämpötila lämmityspiirissä on >15 K sulatuksen aikana (jäätymisvaara).	Tarkasta meno- ja paluuvesianturin sijainti ja toiminta, kiertopumpun teho, ohivirtaus ja lämmityspiirit.
725	Käyttöveden järjestelmähäiriö, ota yhteys asentajaan	Käyttövesihäiriö. Käyttövesivaraajan lämpötaso on tippunut olennaisesti.	Tarkasta latauspumppu, varaajan täyttö, sulkuventtiili ja vaihtoventtiili. Ilmaa käyttövesipuoli.
726	1. Shunttauksen anturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku shunttauksen menovesianturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
727	Liuospiirin paine, ota yhteys asentajaan	Liuospiirin painekytkin on reagoinut huuhteluvaiheessa tai lämpöpumpun käydessä.	Tarkasta liuospiirin paine ja painekytkin.
728	Anturi, lämmönlähde, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku lämmönlähteen anturissa (paluu).	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
729	Sähkön syöttöhäiriö, ota yhteys asentajaan	Kompressori on ilman virtaa käynnistyksen jälkeen.	Tarkasta pyörimissuunta ja kompressori.
730	Valunkuivaushäiriö, ota yhteys asentajaan	Valun kuivausohjelma ei saavuttanut määritettyä menoveden lämpötilaa halutussa ajassa. Valun kuivaus jatkaa toimintaansa.	Valun kuivausohjelma ei saavuttanut määritettyä menoveden lämpötilaa halutussa ajassa. Valun kuivaus jatkaa toimintaansa.
732	Viilennyshäiriö, ota yhteys asentajaan	Lämpötila laskenut alle 16 °C muutamia kertoja.	Tarkasta sekoitusventtiili ja kiertopumppu.
733	Anodihäiriö, ota yhteys asentajaan	Sähköisen anodin häiriö.	Tarkasta kytkentä anodista. Täytä käyttövesivaraaja.
734	Anodihäiriö, ota yhteys asentajaan	Häiriö 733 on ollut päällä yli 2 viikkoa, ja käyttöveden tuotanto on lukittuna.	Kuittaa häiriö käynnistääksesi käyttöveden tuoton ja korjaa häiriö 733.
735	Häiriö ulk. en, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen ainoastaan, jos Comfort-lisäkortti on asennettu. Katkos tai oikosulku ulkoisen lämmönlähteen anturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
736	Aurinkokeräimen häiriö, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen ainoastaan, jos Comfort-lisäkortti on asennettu. Katkos tai oikosulku aurinkokeräimen anturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
737	Aurinkovaraajan häiriö, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen ainoastaan, jos Comfort-lisäkortti on asennettu. Katkos tai oikosulku aurinkovaraajan anturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
738	2. shunttaushäiriö, ota yhteys asentajaan	Mahdollinen ainoastaan, jos Comfort-lisäkortti on asennettu. Katkos tai oikosulku 2. shunttauksen menovesianturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
750	Ulkoinen paluuvesianturi, ota yhteys asentajaan	Katkos tai oikosulku ulkoisessa paluuvesianturissa.	Tarkasta anturi, liitin ja kaapeli.
751	Vaihejärjestys	Vaihevahti on lauennut.	Tarkasta vaihejärjestys ja vaihevahtirele. Tarkasta että kaikki vaiheet tulee oikein ja että kaikki sulakkeet ovat kunnossa.
752	Virtaushäiriö	Vaihevahti tai virtauskytkin on lauennut.	Katso häiriöt 751 ja 717
755	Yhteys Slave-pumppuun menetetty, ota yhteys asentajaan	Slave-pumppu ei ole vastannut yli viiteen (5) minuuttiin.	Tarkasta verkkoyhteys, verkkokytkin/reititin ja IP-osoite. Suorita lämpöpumppujen etsintä uudelleen, jos se on tarpeen.
756	Yhteys Masteriin menetetty, ota yhteys asentajaan	Master-pumppu ei ole vastannut yli viiteen (5) minuuttiin.	Tarkasta verkkoyhteys, verkkokytkin/reititin ja IP-osoite. Suorita lämpöpumppujen etsintä uudelleen, jos se on tarpeen.
757	Matalapainehäiriö (maalämpö)	Matalapainekytkin on lauennut toistuvasti tai 20 s ajaksi maalämpöpumpussa.	Jos tämä häiriö ilmenee kolme kertaa, voi sen kuitata pois vain valtuutettu asentaja.
758	Sulatushäiriö	Sulatus on kestänyt yli 10 min viisi kertaa peräkkäin, tai se keskeytettiin <10 °C syöttölämpötilassa.	- Tarkasta virtaus. - Tarkasta menoveden anturi.
759	Desinfiointihäiriö	Lämpöpumppu ei ole saavuttanut desinfiointilämpötilaa viiteen (5) kertaan peräkkäin.	Tarkasta lisälämmön asetus ja ylikuumenemissuoja.
760	Sulatushäiriö	Sulatus päättynyt viisi (5) kertaa peräkkäin enimmäis- sulatusaikaan (kova tuuli osuu höyrystimeen).	Suojaa tuuletin ja höyrystin kovilta tuulilta.
761	LIN aikakatkaisu	LIN aikakatkaisu	Tarkista kaapeli ja liitäntä



Nro.	Näyttö	Kuvaus	Toimenpiteet
762	Anturi (Höyrystimen edessä)	Tü anturi häiriö (höyrystimen imupuoli).	Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa.
763	Kompressorin imuanturi	Tü1 anturihäiriö (kompressorin imupuoli).	Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa.
764	Kompr. lämmityksen anturi	Anturihäiriö kompressorin lämmityksessä.	Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa.
765	Tulistus	Tulistus ollut yli 5 min alle 2K.	Ensimmäisessä käynnistyksessä tarkasta vaihejärjestys, muuten ota yhteys huoltoliikkeeseen.
766	Kompressorin toiminta-alue	Kompressori ollut 5 min toiminta-alueensa ulkopuolella.	Tarkasta oikea vaihejärjestys.
767	Vastuksen LTrajoitin	Vastuksen lämpötilarajoitin on käynnistynyt SEC toimesta.	Tarkasta vastus ja paina sulake takaisin.
770	Matala tulistus	Tulistus on alle raja-arvon pitkään.	Tarkasta lämpötila-anturi, paineanturi ja paisuntaventtiili.
771	Korkea tulistus	Tulistus on yli raja-arvon pitkään	Tarkasta lämpötila-anturi, paineanturi, kylmäainetäyttö ja paisuntaventtiili.
776	Kompr toimintarajoitus	Kompressori on pitkään toiminta-alueensa ulkopuolella.	Tarkasta termodynamiikkamittaukset.
777	Paisuntaventtiili	Paisuntaventtiili vioittunut.	Tarkasta paisuntaventtiili, yhteyskaapeli ja tarvittaessa SEC-kortti.
778	Matalapaineanturi	Matalapaineanturi vioittunut.	Tarkasta anturi, liitäntä ja anturikaapeli.
779	Korkeapaineanturi	Korkeapaineanturi vioittunut.	Tarkasta anturi, liitäntä ja anturikaapeli.
780	EVI anturi	EVI-anturi (edistynyt höyryn ruiskutustekniikka) vioittunut.	Tarkasta anturi, liitäntä ja anturikaapeli.
781	Lämpötila-anturi ennen paisuntaventtiiliä	Lämpötila-anturi paisuntaventtiilin yläpuolella on viallinen.	Tarkasta anturi, liitäntä ja anturikaapeli.
782	Anturi imukaasuventtiilille	Imukaasun EVI lämpötila-anturi on viallinen.	Tarkasta anturi, liitäntä ja anturikaapeli.
783	Yhteys SEC-invertteriin	Häiriö invertterin ja SEC-kortin välillä.	Vaihda SEC-piirikortti.
784	Invertteri pysäytetty	Invertterin toiminta on estetty.	Katkaise jännite koko järjestelmästä 2 min ajaksi. Mikäli häiriö tulee uudelleen, tarkasta invertteri ja kompressori.
785	SEC-kortti vioittunut	Häiriö havaittu SEC-piirikortissa.	Vaihda SEC-piirikortti
786	Yhteys SEC-invertteriin	Häiriö SEC-kortin ja IO-kortin välillä välillä.	Tarkasta I/O-kortin ja SEC-kortin välinen kaapeli.
787	Kompressorihälytys	Kompressori ilmoittaa häiriöstä	Kuittaa häiriö. Mikäli häiriö toistuu, niin ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
788	Invertterihäiriö	Häiriö/vika invertterissä.	Tarkasta invertteri.
789	LIN-koodaus puuttuu	Ohjain ei löydä lämpöpumpun koodausta. Joko LIN-yhteys	Tarkasta LIN-kaapeli/koodausvastus.
		ei toimi tai koodaus vastusta ei voida havaita.	
790	Invertterihäiriö	Häiriö invertterin tai kompressorin virtalähteessä	Tarkasta johdotus, invertteri ja kompressori.
791	Modbus-yhteys menetetty	Ohjain ei ole saanut ModBus-väylän kautta yhteyttä invertteriin vähintään 10 sekuntiin, tai 10 tiedonsiirtopakettia invertterille katosivat. Automaattinen palautus.	Tarkista invertterin Modbus-johdotus.
792	LIN-yhteys katkennut	Pääpiirikorttia tai asetusta ei löydy.	Tarkasta koodausliitin LIN-kortilta/ korteilta.



Nro	Näyttö	Kuvaus	Toimenpiteet
793	Invertterihäiriö	Häiriö invertterin lämpötila-anturissa. Sisäisen invertterin Jämpötila lijan korkea ainakin 5 kertaa 24 tunnissa	Häiriö kuittaantuu itsestään.
794	Ylijännite	Invertterin ylijännite.	Tarkista invertterin jännitesyöttö.
795	Alijännite	Invertterin alijännite.	Tarkista invertterin jännitesyöttö.
796	Turvasammutus	Turvatoiminto laukesi. Tarvitaan käsikäyttöinen palautus. Tapaus 1: Invertterin toimintahäiriö. Tapaus 2: Jäähdytyspiirin korkeapainekytkimet ovat lauenneet. Tapaus 3: Vain LWDV/Hybrox-lämpöpumpun vikaviesti, joka aiheutuu standardin ylittyvistä jännitehuojunnasta.	Tapaus 1: Tarkista invertteri. Korjaa vika. Tapaus 2: Tarkista läpivirtaus, ylivirtaus, , menopuolen lämpötila-anturi ja korkeapaineanturi. Korjaa vika. Tapaus 3: Täytyy sammuttaa ja varmistaa käsin.
797	Sähköv. säätöä ei tueta	Sähkövastuksen säätöä ei tueta.	-
798	ModBus-yhteysvika puhaltimelle	Ei ModBus-yhteyttä puhaltimelle vähintään 10 sekuntiin. Automaattinen palautus.	Tarkista ModBus – puhaltimen johdotus
799	ModBus-yhteysvika ASB-kortille	Ei ModBus-yhteyttä ASB-kortille vähintään 10 sekuntiin. Automaattinen palautus.	Tarkista ModBus – ASB-kortin johdotus.
800	Lämmöntalteenoton vika	Sammutus laukeaa, kun lämmön talteenoton lämpötila ≥ 80 ° C. Laite kytkeytyy pois päältä, ja näyttöön ilmestyy viesti D0_Pause. Laite käynnistyy jälleen toimintaan kahden tunnin kuluttua. Jos sammutus tapahtuu viisi kertaa 24 tunnissa, vikamuistiin tallentuu koodi 800.	Poista energiatiedot lämmön talteenoton muistista. Laite voidaan käynnistää uudelleen heti, kun lämpötila laskee alle 80 °C.
801	LP ei internet-yhteyttä	Ohjaimella ei ole internet-yhteyttä.	Muodosta internet-yhteys.
802	Kytkentärasian liikalämpö	Sammutus laukeaa, kun kytkentärasian lämpötila on ≥ 80 °C. Jos lämpötila laskee alle 70 °C, lämpöpumppu käynnistyy taas uudelleen. Automaattinen palautus.	Tarkista puhaltimen oikea toiminta. Tarkista yhteyskaapeli. Tarkista anturi. Tarkista ettei kytkentärasian aukoissa ole tukoksia.
803	Esto: kytkentärasian liikalämpö	Vika 802 lauennut 3 kertaa 24 tunnissa. Tarvitaan uudelleen- käynnistys käsin. Jos kytkentärasian lämpötila on edelleen ≥ 80 °C, vika laukeaa heti uudelleen.	Tarkista puhaltimen oikea toiminta. Tarkista yhteyskaapeli. Tarkista anturi. Tarkista ettei kytkentärasian aukoissa ole tukoksia.
804	Kytkentärasian lämpötila-anturi	Kytkentärasian lämpötilan anturivika.	Tarkista anturi.
805	Lämmön talteenoton anturi	Lämmön talteenoton lämpötilan anturivika.	Valikon Joustoasetus alivalikko Lähtö2 on arvossa Läm.talt., vaikka tätä ei tarvita. Poista asetus Läm.talt. Tarkista anturi.
806	ModBus SEC-kortti	SEC-kortilla ei ole ModBus-yhteyttä vähintään 10 sekuntiin tai tiedustelu on epäonnistunut 10 kertaa peräkkäin. Automaattinen palautus.	Tarkista ModBus – SEC-kortin johdotus.
807	ModBus-yhteys katkennut	Kaikki mahdolliset ModBus-yhteysviat laitteen osiin ilmenevät yhtä aikaa vähintään 10 sekunnin ajan. Automaattinen palautus.	Tarkista ohjaimen ModBus-kytkentä, kytkentä ModBus-jakajaan sekä itse ModBus-jakaja. Tarkista Modbus- johdotus.
808	Laitetta ei tueta	Ohjaimen ohjelmistoversio ei ole yhteensopiva asennetun ASB-laitteen kanssa.	Suorita ohjelmistopäivitys.
809	Kuumakaasun ylikuumene- minen (DSH)	Kuumak. ylik. laukesi 3 kertaa 24 tunnissa. Automaattinen palautus 5 minuutin kuluttua tai käsin.	Jos vika toistuu useasti, ota yhteyttä asentajaasi.
810	Monipumpputoiminnon ohjelmistoversiot	Monipumpputoimintoon kytketyissä ohjaimissa on eri ohjelmistoversiot.	Päivitä ohjainten ohjelmistoversiot samaan versioon. Käynnistä uudelleen käsin.
811	Tarkista kondenssiveden kerääjä. Ota yhteyttä asentajaan.	Kondenssiveden kerääjän kohokytkin on lauennut.	Irrota kondenssiveden suoja-astia. Puhdista lämpöpumpun kondenssi- veden kerääjä, myös sen poisto. Käynnistä uudelleen käsin.



Nro	Näyttö	Kuvaus	Toimenpiteet
812	Enimmäisvirtaus	Kiertopumpun suurin sallittu virtaus ylittyi 5 kertaa 24 tunnissa.	Ota yhteyttä asentajaasi.
813	Invertteri ei ole yhteensopiva. Ota yhteyttä asentajaasi	Lämpöpumpun invertteri ei ole yhteensopiva. Lämpöpumpun kompressorin toiminto on estetty. Käyttö on mahdollista vain lisälämmönlähteen turvin.	Vaihda invertteri. Käynnistä uudelleen käsin.

HÄIRIÖN KUITTAUS

Jos häiriö ilmenee ja häiriöilmoitus ilmestyy ohjaimen näytölle:

- 1. Merkitse häiriönumero ylös.
- 2. Kuittaa häiriö painamalla kiertokytkintä 7 sekuntia, jolloin näyttö palautuu navigointiruutuun.
- 3. Ota yhteyttä asentajaan, jos häiriö uusiutuu ja ohjain kehottaa sinua tekemään näin. Ilmoita asentajalle tai huoltoliikkeelle häiriökoodi ja selvitä, mitä laitteen kanssa oli tehty ennen häiriön ilmenemistä.

PIIRIKORTIN LED-VALON VILKKUMINEN

Vihreä LED-valo vilkkuu joka sekunti	Kaikki hyvin.
Punainen LED-valo vilkkuu lyhyesti	LIN-yhteyden välityksellä siirretään dataa.
Vihreä ja punainen LED-valo palaa	Ohjaimen piirilevy voi ottaa vastaan ohjelmistopäivityksen

Ohjelmistopäivityksen aikana vihreä LED-valo palaa ja punainen vilkkuu nopealla tahdilla.



Tekniset tiedot

LAITTEISTON ASENNUS

Ainoastaan jäätymättömiin, kuiviin ja säänkestäviin tiloihin.				
Ympäröivä lämpöt	tila: 0+35 °C			
Sähkökytkentä:	230 V AC, 18 VA, 0,1 A (enimmäis-virrankulutus ilman liitettyjä laitteita)			
Sulake:	1,6 A (muuntaja)			
LÄHDÖT				
Relekoskettimet:	8 A / 230 V			
Sulake:	6,3 A (kaikille relelähdöille)			
Yhteensä korkeint	aan 1,450 VA voidaan kytkeä lähtöihin			
TULOT				
Optokytkin:	230 V			
Anturitulot:	NTC anturi 2.2 kΩ / 25 °C			

nturitulot:	NTC anturi 2.2 kΩ / 25 °C

KYTKENNÄT

Ohjauslinja:	12-napainen, lähdöt 230 V
Anturilinja:	12-napainen, matalajännite
Liittimet:	1-napaiset ruuviliittimet

LIITTIMET

USB:	USB-versio 2.0 (USB 2.0)		
	Isäntä, A-liitin (vain USB-muistille)		
Ethernet:	1 x 10 Base-T / 100 Base-TX		
	(RJ-45, liitin, taipuva)		

KOTELOINTILUOKKA

Suojaluokitus IP 20

LÄMPÖTILA-ANTUREIDEN OMINAISUUDET

t / °C	R / kΩ
-25	21.291
-20	16.425
-15	12.773
-10	10.010
-5	7.903
+/-0	6.284
+5	5.030
+10	4.053
+15	3.287
+20	2.681
+25	2.200
+30	1.815
+35	1.505
+40	1.255
+45	1.051
+50	0.885
+55	0.748
+60	0.636
+65	0.542
+70	0.464
+75	0.399
+80	0.345
+85	0.299
+90	0.260
+95	0.227
+100	0.198
+105	0.174
+110	0.153
+115	0.136
+120	0.120
+125	0.106
+130	0.095
+135	0.085
+140	0.076



ANTUREIDEN MITTAUSALUEET

Anturin tyyppi	Mittausalue	Arvo mikäli anturi vioittunut
PEX	-40+40 °C	-
TA	-50+90 °C	-5 °C
TBW	-45+155 °C	75 °C
TFB1	-20+150 °C	75 °C
TRL ext	-40+40 °C	5 °C
TVL	0+100 °C	5 ℃
TVL2/TEH	0+100 °C	5 °C
TRL	0+100 °C	5 °C
Laajennus-ko	ortti	

TSS	-20+140 °C	150°C	
TSK	-20+140 °C	150°C tai 5°C	
TB2	0+100 °C	75°C	
TB3	0+100 °C	75°C	
TEE	0+100 °C	5°C	

YHTEENVETO: SULATUSJAKSOT; ILMASULATUS, MENOVEDEN ENIMMÄISLÄMPÖTILA

Sulatusjaks		llmasulatus	Enimmäis-	Enimmäis-tuotto	
		alkaa/loppuu	lämpötila	Menov.raj. ulkoLT	Virtauksen raj.
LW 160H(A)V	45	-	65	-15	60
LW 161H(A)V	vaihteleva	-	65	-15	60
Paros 4	vaihteleva	-	65	2	45
LWV 82R1/3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWV 122R3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWAV 82R1/3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWAV 122R3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWAV+ 82R1/3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWAV+ 122R3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWCV 82R1/3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWCV 122R3	vaihteleva	-	60	-5	45
LWP 450AR3	60	-	65	-10	60
LWDV	vaihteleva	-	70	-7	60
Hybrox 5	vaihteleva	-	70	-7	60
Hybrox 8	vaihteleva	_	70	-7	60



Asetukset käyttöönotossa

1 HUOM.

Ohjelmisto havaitsee automaattisesti kytketyn lämpöpumpun tyypin. Laitteistokokoonpanon kannalta epäolennaiset asetusarvot eivät näy näytössä. Tästä syystä jotkut tässä luettelossa esiintyvät arvot eivät välttämättä näy ohjaimesi näytössä.

Arvo	Tehdasasetus	Käyttöönoton asetusarvo *)	Asetusalue (säätöaskel)	Kirjau- tumin.
Viilennysasetukset				
Kytkentä Ulko LT	20 °C	℃	15 °C – 35 °C (‡1) LWP & S/W: 10 °C – 35 °C (‡1)	📽 Käyttäjä
1. Shuntti Ulko LT ero	5.0 K	К	1.0 K – 10 K (‡0.5)	€ Käyt.
1. Shuntti tavoite LT	20 °C	°C	18 °C – 25 °C (‡ 1) erillinen varaaja 5 °C – 25 °C (‡ 1)	€ Käyt.
Hystereesi viil.	L/W: 3.0 K S/W: 2.0 K		1 K – 5.0 K (‡0.5)	& Asent.
Viilennys tav.meno	20 °C	К	13 °C − 25 °C (‡0.5)	€ Käyt.
Ulko LT - ylitys	12 h	h	0 h – 12 h (‡0.5)	€ Käyt.
Ulko LT - alitus	12 h	h	0 h – 12 h (‡0.5)	€ Käyt.
Paluu LT - ylitys	12 h	h	0 h – 12 h (‡0.5)	€ Käyt.
Lämpötilat				
Paluu rajoitus	50 °C	°C	35 °C – 70 °C (‡1)	8 Asent.
Hystereesi: lämmitys	2.0 K	К	0.5 K – 6.0 K (‡0.5)	🌢 Asent.
Hystereesi: käyttövesi	2.0 K	К	1.0 K – 30.0 K (‡1)	8 Asent.
Paluu enim.lis	7.0 K	К	1.0 K – 10.0 K (‡1)	😂 Tek. tuki
2.Komp. lämmitysraja	5 ℃	ഀ	-20 °C – 30 °C (‡1)	🌢 Asent.
Lisälämpöraja	L/W: −2 ° Maalämpö: −16 °C	℃	-20 °C – 20 °C (‡1)	& Asent.
llmasulatusraja	7 ℃	°C	6 °C – 20 °C (‡1)	88 Tuki
Desinfionti LT	65 °C	°C	50 °C – 70 °C (‡1)	€ Käyt.
2.Komp käyttövesiraja	50 °C	°C	10 °C – 70 °C (‡1)	& Asent.
Maks Ulko LT	35 ℃ LWV, LWP: 40 ℃ LWDV: 45 ℃	°C	20 °C – 45 °C (‡1)	ቆ Tuki
Min Ulko LT	-20 °C	°C	-20 °C – 10 °C (‡1)	& Asent.
Min liuos LT	Liuos: -9 °C Vesi/Liuos: 1 °C Vesi/Vesi: 3 °C LWP: -20 °C	°C	-20 ℃ –20 ℃ (‡1)	ቆ Tuki
Min lämmönl. meno	0 °C	°C	-5 °C – 10 °C (‡1)	ቆ Tuki
Kuumakaasuraja	LWP: 140 °C S/WV: 115 °C S/W: 130 °C	°C	100 °C − 150 °C (‡1)	🍘 Tehd.
Ilmasulatus pois	LWP: 6 °C	°C	2 °C – 10 °C (‡1)	88 Tuki
Yöpudotus pois UlkoLT	-20 °C	°C	-20 °C – 10 °C (‡1)	€ Käyt.
Maks menovesi	L/W: laitekohtainen LWDV: 70 °C LWP: 65 °C S/W & W/W: 64 °C	°C	35 °C – 75 °C (‡1)	ቆ Tuki
Menov.rajoitus ulkoLT	-7 °C L/W: laitekohtainen	°C	-20 °C – 5 °C (‡1)	& Asent.

*) Syötä säädetyt arvot. Jos ei käytetä, merkitse — .

Arvo	Tehdasasetus	Käyttöönoton asetusarvo *)	Asetusalue (säätöaskel)	Kirj.
Virtauksen rajoitus	L/W: laitekohtainen LWDV: 62 °C S/W & W/W: 52 °C	°C	35 °C – 75 °C (‡1)	SS Tuki
Hystereesi: 2 kompr	L/W: 3.0 K S/W: 2.0 K		1 K – 5.0 K (‡0.5)	🌢 Asent.
Käyttöveden max. LT	65 °C	°C	30 °C − 65 °C (‡0.5)	& Asent.
Min paluu tav. LT	15 °C	°C	15 °C − 30°C (‡0.5)	📽 Käyt.
Sulatus lopetus LT	45 °C		35 °C – 45 °C (‡1) LW161HAV / LW161HV : 35 °C – 50 °C (‡1)	ቆ Tuki
1.Shuntti menov min	20 °C	°C	20 °C – 40 °C (‡1)	& Asent.
1.Shuntti menov maks	45 °C	°C	25 °C − 75 °C (‡ 1)	& Asent.
Hysteresi: 2 kompr	4.0 K	К	2 – 6 (‡ 1)	& Asent.
Käyttöveden max LT.	65 °C	°C	30 °C − 75 °C (‡ 1)	& Asent.
Viilennys min meno	18 °C	°C	laitekohtainen: 7° C – 25 °C (‡ 1) tai 18°C – 25 °C (‡ 1)	8 Asent.
Viil. min. meno 2. komp.	10 °C	°C	7 °C − 20 °C (‡ 1)	& Asent.
Yöpudotus lämmitys	0°C	°C	-15 °C – 10°C (‡ 0,5)	∳ Käyt.
1. Shuntti yöpudotus	0 °C	°C	-15 °C – 10°C (‡ 0,5)	ه Käyt.
Järj.aset. sähkön katk.				
Katkaisu	ei lisäläm		ei lisäläm • lisäläm ok	& Asent.
Etäohjaus	Ei		Ei • Etä • Äly	€ Kävt.
Varaaja	puskuri		puskuri • erotus	& Asent.
1. Shuntti vika	Ei		ei • lataus • purku • viil. • läm.+viil.	& Asent.
	ei lisäläm		ei lisäläm • Lämmitys • LKV • lisäläm ok	& Asent
Kävttövesi 1	anturi		anturi • Termostaatti	SKävt.
Kävttövesi2	kiertopumppu		kiertop • latausp	& Asent.
Kävttövesi3	ZUP kävtös		ei ZUP • ZUP kävtös	& Asent.
Kävttövesi4	Asetusarvo		Asetusarvo • Max. arvo	Ba Tehd.
Käyttövesi 5	laitekohtainen		HUP ei käytös • HUP käytös • HUP sari	& Asent
I V+HP max	0 h		her shift = her	• Kävt
Sulatusiakso väli	45 min		$45 \cdot 60 \cdot 75 \cdot 90 \cdot 120 \cdot 180 \cdot 240 \min$	& Asent
Sulatusiakso ilma	Ei		Fi • Kvllä	A& Tuki
Sulatusi ilma max	15 min		5 min – 30 min (‡ 1)	
Pumpun optimointi	Kyllä		Ei • Kyllä	«Kävt
Kiriautuminen	Tekninen tuki		Asentaja • Tekninen tuki	
Lämmönlähde	laitekohtainen		Ei • virtaus • liuospaine • Vaihevahti • Vaihev.+vir	SS Tuki
Kompr seuranta	On		Pois• On	&& Tuki
Lämm käyrän säätö	Ulkol T		UlkoLT • Vakio LT	& Asont
1 Shuntin säätö	UlkoLT		Lilkol T • Vakio I T	Asont
Viilennys	vakio IT			• Aserii.
Valup kuivaus	Vario Li Shuntattu		Fi shuntt • Shuntattu	• Kayt.
Sähköinen anodi	Snuntattu	<u> </u>	Fi . Kullä	WRdyl.
Lämmitysraiat	iaitekontainen	<u> </u>		ອອ TUKI ⊿0Kລະ+
Moninumprutoiminto	Купа		Ei • Kyllä	• Kdyt.
Etähallinta	EI F.	<u> </u>	Eı • Slave • Master Fi • Kyllä	• Asent.
	EI 100 !	<u> </u>		● Kdyt.
Fumpun optimolnu	180 min		5 – 180 min (‡ 5)	e Kayt.

*) Syötä säädetyt arvot. Jos ei käytetä, merkitse — .

Arvo	Tehdasasetus	Käyttöönoton asetusarvo*)	Asetusalue (säätöaskel)	Kirj.
Liospump meno	1 min		1 – 5 min (‡1)	& Asent.
Min sulatusaika	45 min		45 • 60 • 90 • 120 • 180 • 240 • 300	🍪 Tehd.
2.komp desin. pud	20 min		5 – 20 min (‡ 1)	Sent.
Desinfiointihäiriö	Kyllä		Ei • Kyllä	& Asent.
Lämmönl käyn	Ei		Ei • Liuos • Vesi/liuos • Vesi	SS Tuki
Lisälämpöraja	60 min		20 min - 360 min (‡ 5)	& Asent.
Lisäkäyttövesi jakso	Ei		0 min - 120 min (‡ 5)	& Asent.
Lisälämpö käyttövesi	Ei		Ei • Kyllä	€ Käyt.
Jälkiläm. maks	-		1 h – 10 h (‡ 0.5)	& Asent.
Korkeapaineraja	laitekohtainen		laitekohtainen	8 Tehd.
Matalapaineraja	laitekohtainen		laitekohtainen	🍘 Tehd.
Lisälämmönl teho	laitekohtainen		0.5 kW – 9 kW (‡ 0.5)	∳ Käyt.
Älykäs sähköv.	Ei		Ei • Kyllä	& Asent.
1. Shunt. ohjaus	nopea		nopea • keski • hidas	∳ Käyt.
Kompr. lämp.	Kyllä		Ei • Kyllä	& Asent.
Viilennys	ei ZUP		ZUP käytös (lisäkiertopumppu) • ei ZUP	& Asent.
ES-pumppu				
Lämmönjako	Patteri		Patteri • Lattial.	& Asent.
Lämmit. ohj.	Auto		Auto • Käsi	& Asent.
Nimel.läm.teho	100 %		1 % – 100 % (‡ 1)	Sent.
Min.läm.teho	100 %		1 % – 100 % (‡ 1)	& Asent.
Maks.läm.teho	100 %		50 % – 100 %	& Asent.
LKV ohjaus	Auto		(‡ 1) Auto•Käsi	& Asent.
LKV teho	100 %		1 % – 100 % (‡ 1)	& Asent.
LKV maks.teho	100 %		50 % – 100 %	& Asent.
Viil.teho ohjaus	100 %		(‡ 1) 1 % – 100 %	& Asent.
Lämmönlähde	Auto		(‡ 1) Auto•Käsi	& Asent.
Lämmönl teho	100 %		1 % – 100 % (‡ 1)	& Asent.
Lämmönl teho (viil.)	100 %		1 % – 100 % (‡ 1)	& Asent.
Viilennys lämpöt.ero	5 K		1 K – 5 K (‡ 0.1)	& Asent.
Ohivirtausvent.	Ei		Ei • Kyllä	€ Käyt.

Lisälämmönlähde

Тууррі	Ei	 Ei • Sähkö • Öljy • Puu (Asent.
Toiminto	läm. ja lkv	 Ei • läm. ja lkv • lämmitys (S Asent.
Positio	integroitu	 ––– • Integroitu • Varaaja (Asent.
Lähtö	kosketin	 ––– • (lähtökosketin) (Asent.
Teho	laitekohtainen	 0.5 kW – 27.0 kW (‡0,5)	S Asent.
Lisälämpö 2			
Тууррі	Ei	 Ei • Sähkö (Asent.
Toiminto	Ei	 Ei • Lämmitys • Käyttöves	8 Asent.
Positio		 – – – • Varaaja (Sent.
Lähtö		 –––• (lähtökosketin)	Asent.
Teho	laitekohtainen	 0.5 kW – 27.0 kW (‡ 0,5)	S Asent.
Lähtö Teho Lisälämpö 2 Tyyppi Toiminto Positio Lähtö Teho	Integrottu kosketin laitekohtainen Ei Ei Iaitekohtainen	Ei • Sähkö Ei • Lämmitys • Käyttöves • (lähtökosketin) Ei • Sähkö Ei • Lämmitys • Käyttöves • Varaaja 0.5 kW – 27.0 kW (‡ 0,5)	 Asei Asei

*) Syötä säädetyt arvot. Jos ei käytetä, merkitse $-\!-$.

J.



Arvo		Tehdasasetus	Käyttöönoton asetusarvo *)	Asetusalue (säätöaskel)	Kirj.				
Invertteri									
Käynnist. taaju	iusraj.	0 Hz		0 Hz – 120 Hz (‡1)	& Asent.				
Sammut. taaju	usraj.	0 Hz		0 Hz – 120 Hz (\$ 1)	& Asent.				
LKV taajuus	-	Auto		Auto • Hz 20 Hz – 120 Hz (‡ 1)	SS Tuki				
LKV		normaali		normaali • ylellinen	€ Käyt.				
Joustoasetukset									
LÄHTÖ 2		ZIP	ZIP (kie.pum.) •	Viil.sig. • Lkv lat.pum. • Läm. talt.otto • – – –	& Asent				
LÄHTÖ 3		ZWE 2	ZWI	2 (Lisäläm) • FP1 (Lattialäm. pumppu) • – – –	& Asent				
Hiljainen käynti									
Hiljainen käynt	ti	Ei		Kyllä • Ei	8 Asent.				
Pumpun toiminta									
Lämmönl. pun käyn.viive	npun	1 min		1 – 5 min (‡1)	🌢 Asent.				
Pumpun käyn. ZUP	viive	60 s		60 – 300 s (‡5)	🌢 Asent.				
Älyasetukset									
Älykotitunnus		-		1 – 4 (\$1)	€ Käyt.				
Lämmitys		Ei		Ei • Kyllä	€Käyt.				
	alue +	0 К		0 K – 5 K (‡ 1)	€ Käyt.				
	alue –	0 K		0 K – 5 K (‡1)	∳ Käyt.				
1. Shuntti		No		Ei • Kyllä	€ Käyt.				
	alue +	0 К		0 K – 5 K (‡ 1)	€ Käyt.				
	alue –	0 К		0 K – 5 K (‡ 1)	∳ Käyt.				
LKV		Ei		Ei • Kyllä	∳ Käyt.				
Älykäs sulatus		Ei		Ei • Kyllä	& Asent.				
Älykäs sähköv	erkko								
Lämmityksen i	nosto	-2 K		-0.5 K – -25 K (‡0.5)	& Asent.				
Lämmityksen	pudot.	2 K		0.5 K – 5 K (‡0.5)	& Asent.				
LKV tehostus		2 К		0.5 K – 10 K (‡0.5)	& Asent.				
Monipumpputoiminto									
IP-osoitteet					∳ Käyt.				
	Master				€ Käyt.				
	Slave 1	-		_	€ Käyt.				
	Slave 2	-		_	€ Käyt.				
	Slave 3	-		-	€ Käyt.				
Lämmitysaika		20 min		5 min – 60 min (‡1)	& Asent.				
Monipumppul	hyster.	pätee vain LWP • 4,0 K		1 K – -10 K (‡0,5)	🌢 Asent.				
Viilennysaika		20 min		5 min – 60 min (‡1)	& Asent.				

*) Syötä säädetyt arvot. Jos ei käytetä, merkitse — .



Juvanmalmintie 11 02970 Espoo info@scanvarm.fi www.scanvarm.fi



alpha innotec

ait-deutschland GmbH Industriestraße 3 95359 Kasendorf Germany

T • +49 9228 / 9906-0
F • +49 9228 / 9906-189
E • info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.com